# #12006910 Guide de démarrage rapide pour Speech Case et Speech Case Pro Quick Start Guide v.1.0 - fr-FR



## Guide de démarrage rapide pour Speech Case et Speech Case Pro Quick Start Guide

# Démarrer en mode Tactile par défaut (voir de l'autre côté pour le mode Défilement iOS)



Suivez les étapes indiquées dans le document d'installation de Tobii Dynavox Speech Case pour installer l'IPad dans la Speech Case.

Démarrez la Speech Case en **Mode tactile** si vous souhaitez utiliser l'écran tactile pour parcourir les applications et dossiers. Dans ce mode, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'accès de Tobii Dynavox (notamment le défilement) dans les applications de Tobii Dynavox.

### Pour démarrer la Speech Case en mode tactile

- Appuyez simultanément sur les boutons Augmenter le volume et Baisser le volume sur la Speech Case et maintenezles enfoncés pendant 10 secondes, puis relâchez-les.
- 2. Lorsque vous entendez « Allumé ! » suivi de deux signaux sonores, la Speech Case est allumée en mode tactile.

### Coupler la Speech Case via Bluetooth®

- Sur votre iPad, allez à Paramètres > Bluetooth et activez Bluetooth.
  Restez sur cet écran jusqu'à ce que vous ayez complété les étapes restantes pour coupler votre Speech Case.
- Sélectionnez la Speech Case dans la liste Mes appareils ou Autres appareils. (Votre identifiant Bluetooth pour la Speech Case se termine par les 5 chiffres du numéro de série indiqué sur le boîtier de la Speech Case. Le mot « Tactile » ou « Défilement » dans l'identifiant Bluetooth indique le mode dans lequel l'appareil se trouve actuellement).

Votre Speech Case est maintenant couplée et prête à être utilisée !



### Démarrage en mode Défilement iOS



Suivez les étapes indiquées dans le document d'installation de Tobii Dynavox Speech Case pour installer l'IPad dans la Speech Case.

Démarrez la Speech Case en **Mode défilement iOS** si vous souhaitez utiliser la méthode d'accès de défilement iOS natif par contacteur pour parcourir les applications et dossiers.

### Pour démarrer la Speech Case en mode Défilement iOS

- 1. Branchez un contacteur sur le port de contacteur 1 (celui qui se trouve le plus proche du haut-parleur sur la Speech Case).
- 2. Appuyez simultanément sur les boutons **Augmenter le volume** et **Baisser le volume** sur la Speech Case et maintenezles enfoncés pendant 10 secondes, puis relâchez-les.
- Lorsque vous entendez « Allumé », appuyez sur le contacteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le signal sonore de la Speech Case retentisse 4 fois, puis relâchez le contacteur. La Speech Case est maintenant allumée en mode Défilement iOS.

### Coupler la Speech Case via Bluetooth®

- Sur votre iPad, allez à **Paramètres > Bluetooth** et activez Bluetooth.
  Restez sur cet écran jusqu'à ce que vous ayez complété les étapes restantes pour coupler votre Speech Case.
- Sélectionnez la Speech Case dans la liste Mes appareils ou Autres appareils. (Votre identifiant Bluetooth pour la Speech Case se termine par les 5 chiffres du numéro de série indiqué sur le boîtier de la Speech Case. Le mot « Tactile » ou « Défilement » dans l'identifiant Bluettoth indique le mode dans lequel l'appareil se trouve actuellement).

Votre Speech Case est maintenant couplée et prête à être utilisée!



Lorsque la Speech Case est en mode Défilement iOS et couplée à un iPad via Bluettoth, la commande par contacteur est activée automatiquement et 2 contacteurs sont créés pour le Défilement pas à pas à 2 contacteurs. Paramétrez la méthode d'accès dans vos applications Tobii Dynavox pour accéder au Mode tactile. Pour accéder au mode Défilement automatique, modifiez le nombre de contacteurs dans Contacteurs iOS sur 1 contacteur seulement avec l'action « Sélectionner ».

Pour d'autres options de contacteurs, consultez la section Commande par contacteurs du manuel utilisateur de votre iOS (<u>support.apple.com/HT201370</u>), ou le manuel utilisateur de votre application Tobii Dynavox.