


Tobii I-Series クイックスタート・マニュアル



1. バッテリーを挿入します
2. 電源に接続します
3. LANに接続します (任意)
4. ユニットの電源を入れます
5. スクリーン保護材をはがします

重要!

デバイスの初めてのスタートアップに進む前に、パッケージに同梱された安全性とコンプライアンスおよびWarrantyに関する文書をお読みください。

I-Series User's Manual ユーザー用取扱説明書の完全バージョンは、PDF文書としてデバイス上に保存されており、I-Series Welcome Guideまたはデスクトップからアクセスできます。

I-Series デバイスのスタートアップ中、Tobii プロダクトキーおよび Windows プロダクトキーを入力するよう求められる場合があります。

これらのプロダクトキーは、次の箇所に記載されています。


- Tobii プロダクトキー - Your I-Series Configuration Sheet
- Windows プロダクトキー - I-Series デバイス裏面のラベル上

ウェルカム・ガイドを除く設定の総所要時間は約45分です。


手順

1. Tobii プロダクトキーを入力します。
2. Windows プロダクトキーを入力します。
3. 次へ進むを選択します。

この「デブレイ」設定は、デバイスをオーダー内容（言語、タイムゾーン、ソフトウェアなど）に合わせて設定するために使用されます。



4. ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。
5. 次へ進むを選択します。



6. 画面上の指示に従って下さい。