


Tobii M-Series Startvejledning



1. Sæt Bluetooth®-højtaleren fast med klipsen på bagsiden af Tobii M-Series-Etuet.
2. Forbind tabletten til en strømforbindelse.
3. Forbind Bluetooth®-højtaleren til en strømforbindelse.
4. Tænd for Bluetooth®-højtaleren.
5. Tænd for tabletten.

VIGTIGT!

Læs dokumenterne **Sikkerhed og standarder** og **Warranty**, som fulgte med i pakken, **inden** du starter enheden første gang.

Den komplette version af Brugermanualen til M-Series findes på enheden som et PDF-dokument, og du kan få adgang til den fra M-Series Velkomstguiden eller fra Skrivebordet.

