


Tobii M-Series Snabbstartsguide



1. Fäst Bluetooth®-högtalaren till baksidan av Tobii M-Series-fodralet med klämman.
2. Strömsätt surfplattan.
3. Strömsätt Bluetooth®-högtalaren.
4. Slå på Bluetooth®-högtalaren.
5. Slå på surfplattan.

OBS!

Läs dokumenten om **Säkerhet och överensstämmelse** och **Warranty** som ingår i förpackningen **innan** du slår på enheten för första gången.

Fullversionen av M-Series användarhandbok finns på enheten som PDF-dokument under M-Series Welcome Guide eller på skrivbordet.

