

टोबी डायनावोक्स वडिओज नयिंत्रण उपयोगकर्ता मैनुअल

Virtual Remote सहति 



tobii dynavox

उपयोगकर्ता मैनुअल टोबी डायनावोक्स वर्डिज नरियत्रण

संस्करण 1.2

06/2018

सर्वाधिकार सुरक्षित.

Copyright © Tobii AB (publ)

इस दस्तावेज के किसी भी भाग को प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना पुनरुत्पादित, किसी रीडरएवल सिस्टम में संग्रहित या किसी अन्य रूप में या किसी अन्य साधनों (इलेक्ट्रॉनिक, छायाप्रत, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य रूप में) द्वारा प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

दावे किए गए कॉपीराइट सुरक्षा में संवाधक या न्यायिक कानून द्वारा अनुमत या इसके बाद मंजूर की गई कॉपीराइटयोग्य सामग्री और जानकारी के सभी रूप और मामले सम्मिलित हैं, जसमें बिना किसी सीमा के स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से जनित सामग्री शामिल है, जैसे कि स्क्रीन डिस्प्ले, मेनू, इत्यादि।

इस दस्तावेज में नहिती जानकारी टोबी डायनावोक्स की संपत्ति है। टोबी डायनावोक्स द्वारा लिखित अधिकरण के बिना आंशिक या पूर्ण पुनरुत्पादन नपिद्धि है।

ऐसे उत्पाद जिन्हें इस दस्तावेज में संदर्भित किया गया है, वे संबंधित मालिकों के ट्रेडमार्क और/पंजीकृत ट्रेडमार्क हो सकते हैं। प्रकाशक और लेखक इन ट्रेडमार्कों का कोई दावा नहीं करते हैं।

हालांकि, इस दस्तावेज को तैयार करने में सभी सावधानियाँ बरती गई हैं, फिर भी इस दस्तावेज में नहिती जानकारी के प्रयोग या इससे जुड़े प्रोग्राम और स्रोत कोड के प्रयोग के परिणामस्वरूप किसी भी त्रुटि या चूक या क्षति के लिए प्रकाशक और लेखक को ज़िम्मेदार नहीं माना जाएगा। इस दस्तावेज के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी लाभ की क्षति या किसी अन्य वाणिज्यिक क्षति के लिए प्रकाशक और लेखक को किसी भी स्थिति में ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

सामग्री बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन है।

कृपया इस दस्तावेज के अद्यतित संस्करण के लिए टोबी डायनावोक्स वेब साइट

www.TobiiDynavox.com देखें।

संपर्क जानकारी:

Tobii Dynavox
Karlsrovägen 2D
182 53 डंडरडि
स्वीडन

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 व्हार्टन स्ट्रीट सूट 400
पटिसबर्ग, PA 15203
USA

+1-800-344-1778

वषिय-सामग्री

1	Tobii Dynavox Windows Control के बारे में.....	5
1.1	अभपिरेत उपयोग	5
1.2	ससिस्टम आवश्यकताएँ	5
2	इंस्टॉललि, स्टार्टलि और लाइसेंस हैडलि	6
2.1	Tobii Dynavox Windows Control इंस्टॉल करना	6
2.2	लाइसेंस हैडल करना	6
2.2.1	लाइसेंस सक्रलि करना	6
2.2.1.1	ऑनलाइन सक्रलिण	6
2.2.1.2	ऑफलाइन सक्रलिण	7
2.2.2	लाइसेंस नषिक्रलि करना	8
2.3	पहला स्टार्ट अप	9
3	Tobii Dynavox Windows Control का प्रयोग करना	10
3.1	Windows Control नरलतुरक	10
3.2	स्थतलतलटुरक करे	11
3.3	Windows Control टासुकबार	12
3.3.1	Windows Control टासुकबार के ललल मोड	12
3.4	साधारण करल	13
3.4.1	अलग-अलग मोड में सामानु करल वुवहार	14
3.5	सुटकी करल	15
3.5.1	वभलनलन मोड में सुटकी करल वुवहार	15
3.6	सुरकुषतल कुलकु	16
3.7	शॉरुटकटस	17
3.8	चयन वधलल— गेज या सुवचल	19
3.8.1	गेज और सुवचल के साथ डललॉलुट दुवारा सक्रलि	19
3.8.2	सुवचल के बदले कीबोर्ड बटन के दुवारा कसलल टासुक को सक्रलि करना	19
3.9	गेज कीबोर्ड	19
3.9.1	कीबोर्ड टासुकबार	21
3.9.2	कीबोर्ड टासुकबार के ललल टासुक बटन	21
3.9.3	Word Prediction	21
3.10	कुषेतर आधारतल अडुलीकुशंस के संयोजन से Windows Control	22
3.11	Eye Detection Indicator	22
4	Windows Control सेटगलस	23
4.1	आई टुरैकर	24
4.1.1	कैललुरेशन टैब	24
4.1.1.1	डुरोफाइलु को डुरबंथतल करे	24
4.1.1.2	नया डुरोफाइल बनाएँ	25
4.1.1.3	कैललुरेशन के डुरणललम	25
4.1.1.4	टेसुट कैलीलुरेशन	26
4.1.1.5	रीकैलीलुरेशन	26
4.1.1.6	कैलीलुरेशन का डुरकार	26
4.1.2	उनुतत टैब	28
4.1.2.1	डसलडुले सेटअड करे	28
4.2	सामानु सेटगलस	29
4.2.1	सामानु टैब	29
4.2.2	इसके बारे में टैब	29
4.2.2.1	लाइसेंस कुंजी	29
4.3	सहायता और उपयोग	30

4.3.1	सहायता टैब	30
4.3.2	उपयोग टैब	30
4.4	सक्रियण और फीडबैक	31
4.4.1	सक्रियण टैब	31
4.4.1.1	गेज की सेटगिंस	31
4.4.1.2	गेज एंड स्वचि सेटगिंस	32
4.4.2	फीडबैक टैब	32
4.5	टास्कबार	33
4.5.1	टास्कबार टैब	33
4.5.1.1	कार्य	34
4.5.1.2	लेफ्ट क्लिक को बढ़ाएँ	34
4.5.1.3	टास्कबार का आकार	34
4.5.1.4	स्वतः-छपाना	35
4.5.2	चयन टैब	35
4.5.2.1	प्राथमिक चयन	35
4.5.2.2	माध्यमिक चयन	35
4.5.2.3	तृतीयक चयन	35
4.5.3	जूम टैब	36
4.6	कीबोर्ड	36
5	Virtual Remote.....	38
5.1	Virtual Remote ओवरव्यू.....	38
5.1.1	Virtual Remote मेनू	38
5.1.2	सक्रिय रिमोट	39
5.1.3	बटन	39
5.2	Tobii Dynavox Virtual Remote का प्रयोग करना.....	40
5.2.1	पहले स्टार्ट अप पर	41
5.2.2	सक्रिय रिमोट बदलना.....	41
5.2.3	रिमोट पर बटन का प्रयोग करना	41
5.2.4	रिमोट जोड़ें	41
5.2.4.1	प्रोग्राम किए गए रिमोट जोड़ें	41
5.2.4.2	प्रोग्राम नहीं किए गए रिमोट जोड़ें	46
5.2.5	मोड संपादित करें	48
5.2.5.1	रिमोट का नाम बदलें	49
5.2.5.2	रिमोट हटाएँ.....	50
5.2.5.3	मौजूदा सक्रिय बटन में परिवर्तन करना.....	51
5.2.5.4	प्रोग्राम नहीं किए गए मौजूदा बटन में परिवर्तन करना.....	54
5.2.5.5	रक्ति स्पेस के लिए एक नया बटन जोड़ें	56
5.2.6	जानकारी	57

1 Tobii Dynavox Windows Control के बारे में

1.1 अभिप्रेत उपयोग

अपने कंप्यूटर का पूर्ण नियंत्रण केवल अपने आँखों या अपने आँखों और स्वचि से लें। आप सभी प्रकार के माउस एक्शन, स्वाइप एक्शन और हमारे पुरस्कार विजिता सॉफ्टवेयर से पाठ में टाइप करके स्पर्धा कर सकते हैं। हमने वीडियो के सभी भागों का एक्सेस करने हेतु इसे और भी आसान बनाने के लिए स्मार्ट शॉर्टकट्स भी जोड़ सकते हैं।

1.2 ससिस्टम आवश्यकताएँ

घटक	आवश्यकताएँ
कंप्यूटर और प्रोसेसर	2.0 गीगाहर्ट्ज़ (GHz) या इससे तेज, डबल-कोर प्रोसेसर (न्यूनतम अनुशंसित)।
मेमोरी (RAM)	4 गीगाबाइट (GB) RAM (न्यूनतम अनुशंसित)।
हार्ड डिस्क	450 मेगाबाइट (MB) उपलब्ध
USB	USB 2.0
ऑपरेटिंग सिस्टम	के 64-बिट वर्जन: • Windows 7 • Windows 8.1 • Windows 10
.NET संस्करण	4.5
आई ट्रैकर	टोबी डाइनावोक्स या टोबी टेक का कोई आई ट्रैकर जो टोबी आई ट्रैकिंग कोर सॉफ्टवेयर का समर्थन करता है।
अतिरिक्त आवश्यकताएँ और धारणाएँ	लाइसेंस सक्रियण के लिए इंटरनेट का कनेक्शन आवश्यक है।
टोबी आई ट्रैकिंग कोर सॉफ्टवेयर	संस्करण 2.8 या बाद का
IR रमोट कंट्रोल	कोई डिवाइस जो HBR IR चिप से सुसज्जित है, जैसेकि: टोबी डाइनावोक्स आईआर, इंडि, I-सीरिज I-110 या आईमोबाइल प्लस

2 इंस्टॉलिंग, स्टार्टिंग और लाइसेंस हैंडलिंग

2.1 Tobii Dynavox Windows Control इंस्टॉल करना



यदि इंस्टॉल हो, तो टोबी गेज इंटरैक्शन सॉफ्टवेयर को Windows Control 2 इंस्टॉल करने से पहले अनइंस्टॉल किया जाना चाहिए।

Windows Control को www.TobiiDynavox.com से डाउनलोड किया जा सकता है।

इंस्टॉलेशन वजार्ड नमिनलखिति अनुप्रयोगों को इंस्टॉल करेगा:

- Tobii Dynavox Windows Control
- Tobii Dynavox Virtual Remote

Windows Control इंस्टॉल करने के लिए, स्क्रीन पर निर्देशों का अनुसरण करें।

2.2 लाइसेंस हैंडल करना


2.2.1 लाइसेंस सक्रिय करना



Windows Control को अधिकतम तीन (3) कंप्यूटर/डिवाइस पर एक ही समय में एक ही लाइसेंस से संचालित किया जा सकता है। तीन (3) कंप्यूटर/डिवाइस से अधिक पर Windows Control का प्रयोग करने में सक्षम करने के लिए, पहले Windows Control अन्य कंप्यूटर/डिवाइस के एक (1) पर नष्क्रिय किया जाना चाहिए।

जब आप Windows Control खरीदते हैं, तो आपको ऑर्डर पुष्टिकरण ई-मेल में सॉफ्टवेयर हेतु Licence Activation Key प्राप्त होगा।

जब Windows Control को पहली बार रन या संचालित किया जाता है, तो **License Manager** प्रारंभ होगा।




लाइसेंस डायलॉग बॉक्स प्रबंधित किए जाने वाले लाइसेंस के लिए वास्तविक सॉफ्टवेयर आइकॉन दिखाएगा।

ऑर्डर पुष्टिकरण ई-मेल में आपका **License Activation Key** नहीं मलि सकता।

2.2.1.1 ऑनलाइन सक्रियण

इंटरनेट से कनेक्ट एक कंप्यूटर/डिवाइस के लिए।

1. सुनिश्चित करें कि कंप्यूटर/डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो।
2. दर्ज करें **License activation key**।
3. सक्रिय करें बटन का चयन करें।






लाइसेंस डायलॉग बॉक्स प्रबंधित किए जाने वाले लाइसेंस के लिए वास्तविक सॉफ्टवेयर आइकॉन दिखाएगा।

4. बंद करें बटन का चयन करें।


2.2.1.2 ऑफलाइन सक्रियण

इंटरनेट से कनेक्ट नहीं एक कंप्यूटर/डिवाइस के लिए।


1. दर्ज करें **License activation key**।
2. सक्रिय करें बटन का चयन करें।



3.  (सूचना) आइकन का चयन करें।




4. (ऑफलाइन सक्रिय करें) बटन का चयन करें।




5. निम्नलिखित में से कोई एक कार्य करें:

- एक इंटरनेट से जुड़ी हुई डिवाइस पर, यहां जाएं: <https://www.tobiidynavox.com/activation-key/> और ऑनलाइन निर्देशों का पालन करें।
- Tobii Dynavox समर्थन या आपके स्थानीय पुनर्विक्रेता से संपर्क करें।


आपको इस संवाद में दिखाए गए कंप्यूटर नाम की आवश्यकता होगी:



6. ऊपर दिए गए विकल्पों में से प्रदान की गई सक्रियण कुंजी प्रदर्शित करें।



7. सक्रिय करें बटन का चयन करें।



8. बंद करें बटन का चयन करें।

2.2.2 लाइसेंस नष्क्रिय करना

Windows Control को नष्क्रिय करने के लिए, इन चरणों का पालन करें।

1. सुनिश्चित करें कि कंप्यूटर/डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो।
2. Windows Control को प्रारंभ करें।
3.  (SETTINGS) बटन का चयन करें।
4.  (सामान्य सेटिंग्स) बटन का चयन करें।
5. इसके बारे में टैब का चयन करें।
6. लाइसेंस कुंजी बटन का चयन करें।
7. नष्क्रिय करें बटन का चयन करें।



लाइसेंस डायलॉग बॉक्स प्रबंधित किए जाने वाले लाइसेंस के लिए वास्तविक सॉफ्टवेयर आइकॉन दिखाएगा।

8. चयन करें:
- हाँ — इस डिवाइस पर लाइसेंस नष्क्रिय करने के लिए।
 - नहीं — रद्द करने के लिए।

2.3 पहला स्टार्ट अप

जब Windows Control को पहली बार लॉन्च किया जाता है, तो कॉन्फिगरेशन गाइड Windows Control के स्टार्ट अप कॉन्फिगरेशन के माध्यम से उपयोगकर्ता को गाइड करेगा। गाइड में दिए गए चरण हैं:

- डिस्प्ले सेटअप करें। अधिक जानकारी के लिए, 4.1.2.1 डिस्प्ले सेटअप करें, पृष्ठ 28 देखें।
- नया प्रोफाइल बनाएँ। अधिक जानकारी के लिए, 4.1.1.2 नया प्रोफाइल बनाएँ देखें।
- कैलीब्रेशन जाँचें, अधिक जानकारी के लिए, 4.1.1.4 टेस्ट कैलीब्रेशन देखें।


3 Tobii Dynavox Windows Control का प्रयोग करना

दो चरण वाली चयन वृद्धि के द्वारा मानक वडिज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए Tobii Dynavox Windows Control इसे उपयोगकर्ता के लिए संभव बनाता है जो अनचाहे क्लिक की संभावना को कम करता है। यह आपके गेज के जरिए माउस कर्सर को आगे जाने से रोकता है, जो इसे नियंत्रित करने का प्रतरोध करता है (Windows Control में कोई फ्लोटिंग माउस कर्सर नहीं होता है)।

1. पहला चरण इसमें देखकर डॉक किए टास्कबार से वांछित टास्क का चयन करना है।
2. दूसरा चरण स्क्रीन के वांछित भाग (या स्क्रीन पर मौजूद आइकन) को देखना है, जहाँ आप टास्क का नपिपादन करना चाहते हैं। आइकन के चयन की समाप्ति पर या टास्क के नपिपादन पर स्वचालित जूम फंक्शन सक्रिय होता है।

i Windows Control में सभी फंक्शन टच और माउस समर्थ होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोगकर्ता को देखभालकर्ता या सहायक के लिए इसे आसान बनाता है। देखभालकर्ता या सहायक फंक्शन/टास्क का चयन कर सकते हैं या उपयोगकर्ता के लिए अधिक आसान सेटिंग बदल सकते हैं।

3.1 Windows Control नियंत्रक




आकृति 3.1 Windows Control नियंत्रक

बटन	कार्रवाई	विवरण
	वरीम (F4)	वैसे एक्शन जो Windows Control को रोकते हैं। i वरीम फंक्शन को सक्रिय करने से स्टार्ट बटन के बदले कोई दूसरा बटन टॉगल होगा। i कीबोर्ड पर मौजूद F4 कुंजी का प्रयोग टास्क सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है।
▶	स्टार्ट (F4)	वैसे एक्शन जो Windows Control को स्टार्ट करते हैं। i स्टार्ट फंक्शन को सक्रिय करने से वरीम बटन के बदले कोई दूसरा बटन टॉगल होगा। i कीबोर्ड पर मौजूद F4 कुंजी का प्रयोग टास्क सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है।
□	स्थिति ट्रैक करें	ऐसा एक्शन जो ट्रैक स्थिति विडिओ को दिखाएगा। यह जाँचने के लिए इसका प्रयोग करें कि उपयोगकर्ता स्क्रीन के सामने सही से बैठा है या नहीं। अधिक जानकारी के लिए, 3.2 स्थिति ट्रैक करें, पृष्ठ 11 देखें
—	नियंत्रक को छोटा करें	ऐसा एक्शन जो नियंत्रक वडिओ को छोटा करेगा।

बटन	कार्रवाई	विवरण
	सेटिंग्स	ऐसे एक्शन दो Windows Control सेटिंग्स को खोलता है। अधिक जानकारी के लिए, 4 Windows Control सेटिंग्स, पृष्ठ 23 देखें।
	बंद करें	ऐसा एक्शन जो Windows Control को समाप्त करता है।

3.2 स्थिति ट्रैक करें



स्थिति ट्रैक करें फ़ंक्शन का प्रयोग यह जाँचने के लिए किया जाता है कि उपयोगकर्ता आई ट्रैकर के सामने सही से स्थिति है या नहीं।

- दो (2) सफेद डॉट्स — उपयोगकर्ता के आँखों को दर्शाता है और बताता है कि वे स्क्रीन के तरफ कसि प्रकार से स्थिति हैं। इष्टतम स्थिति के लिए, सफेद डॉट काले क्षेत्र के मध्य में होना चाहिए।
- सफेद तीर के साथ बाई ओर स्थिति रंगीन बार — उपयोगकर्ता स्क्रीन से कतिनी दूर या नजदीक स्थिति है।
 - यदि सफेद तीर बार के हरे क्षेत्र के मध्य में हो, तो उपयोगकर्ता स्क्रीन से इष्टतम दूरी पर होता है।
 - यदि तीर बार के बाई ओर स्थिति हो — उपयोगकर्ता को अधिक नजदीक लाएँ।
 - यदि तीर बार के ऊपर की ओर स्थिति हो — उपयोगकर्ता को बार से अधिक दूर ले जाएँ।

1. Windows Control नयित्तरक को खोलें।

2.  (स्थिति ट्रैक करें) बटन का चयन करें।

3. उपयोगकर्ता को स्थिति करें।

4. समाप्त होने पर बंद करें बटन का चयन करें।



यह बटन आँख के क्षेत्र पर आधारित होता है इसलिए इसे सक्रिय करने के लिए केवल बटन पर गौर से देखें।

3.3 Windows Control टास्कबार

Windows Control टास्कबार के शीर्ष पर एक ट्रैक स्थिति दिरक्ष होता है। यह आपको इस बात की पुष्टि करने की अनुमति देता है कि आई ट्रैकर आपके आँखों की पहचान करता है तथा कि आप डविाइस के सामने अच्छी तरह से स्थिति हैं।

Windows Control टास्कबार में मौजूद टास्क बटन को आकृति 3.2 Windows Control टास्कबार के लिए मोड, पृष्ठ 13 में तीन वभिन्न रूपों में देखा जा सकता है।



नयिमति कीबोर्ड पर "F2" कुंजी के साथ टास्कबार को छुपाया/दखाया जा सकता है (Windows नयित्रण कीबोर्ड के साथ नहीं)।

3.3.1 Windows Control टास्कबार के लिए मोड



तीन अलग-अलग मोड्स दोनों सामान्य कार्य के लिए मान्य हैं 3.4 साधारण कार्य, देखें और स्टकी कार्य के लिए, देखें 3.5 स्टकी कार्य



सुरक्षित क्लिकि कार्यों में कोई माध्यमिक चयन मोड नहीं होता है।

- सामान्य (अचयनति) - Windows Control के लिए कोई टास्क बटन का चयन नहीं किया गया है।
- प्राथमिक चयन(सफेद) - चहिनति टास्क बटन का चयन किया जाता है और जब उपयोगकर्ता स्क्रीन पर मौजूद बांछति स्थान या इस पर मौजूद आइकन पर देखता है तो टास्क स्वचालति जूम के बाद नषिपादति होगा। यदि Windows Control सेटिंग डायलॉग में चयन वधिीको स्वचि पर सेट किया जाता है, तो चुना गया टास्क बटन टास्क के नषिपादन के बाद भी सक्रिय रहता है।
- माध्यमिक चयन (नीला/सफेद) - प्राथमिक चयन की तरह ही होता है लेकिन यह बहुत ही उच्च यथार्थता के साथ होता है। प्राथमिक चयन का अर्थ यह होता है कि जूम टास्क के अंतमि नषिपादन से पहले गहराई से आगे बढ़ेगी, जो स्क्रीन के बांछति भाग को बड़ा और इसके भीतर चुनना आसान बनाता है। टास्क बटन पर अपने गेज को आराम देने के लिए इस मोड को सक्रिय करें तब तक रखें जब तक करिंग नीचे के चतिर के अनुसार नहीं बदलता है।




शॉर्टकट्स और सेटगिंस कार्यों के लिए मान्य नहीं है।

- तृतीयक चयन (पॉपआउट मेनू) — टास्कबार पर कुछ टास्क के लिए अतरिकित टास्क के साथ पॉपआउट मेनू उपलब्ध होता है, 3.5 स्टकी कार्य, पृष्ठ 15 देखें और टास्क पर सुरक्षित क्लिकि करें, 3.6 सुरक्षित क्लिकि, पृष्ठ 16 देखें। पॉपआउट मेनू के आकृति 3.2 Windows Control टास्कबार के लिए मोड, पृष्ठ 13 अनुसार सक्रिय होने तक कार्य बटन पर अपनी गेज को आराम देते हुए स्टकी कार्य को एक्सेस करें और साधारण कार्य को टास्कबार पर स्टकी या सुरक्षित क्लिकि कार्य के साथ बदलने के लिए स्टकी कार्य या सुरक्षित क्लिकि कार्य का चयन करें। स्टकी या सुरक्षित क्लिकि कार्य टास्कबार पर रहेगा और सामान्य कार्य तृतीयक चयन पर मलिंगा। टास्कबार पर सामान्य कार्य के साथ स्टकी या सुरक्षित क्लिकि कार्य को बदलने के लिए प्रक्रिया को दोहराएं।



शॉर्टकट्स और सेटगिंस कार्यों के लिए मान्य नहीं है।


उपयोगकर्ता के लिए उपयोग किए जाने वाले मोड्स कॉन्फिगर करने के लिए, यहां जाएं: 4.5.2 चयन टैब, पृष्ठ 35। डफिल्ट रूप से केवल प्राथमिक मोड सक्रम है।



आकृति 3.2 Windows Control टास्कबार के लिए मोड

3.4 साधारण कार्य

आईकन	टास्क/कार्रवाई	विवरण
	कर्सर को स्थानांतरित करें	कार्य जो आपके उस स्थान पर कर्सर ले जाने की अनुमति देते हैं जहाँ आप गौर से देखते हैं। नष्पिादन के समय जूम एक्शन प्रदर्शति करेगा।
	गेज ड्रैग और ड्रॉप करें	ऐसे टास्क जो दो "क्लिक्स" का नष्पिादन करते हैं, जहाँ पहला क्लिक ड्रैग के लिए आरंभ बटु को दर्शाता है और दूसरा ड्रॉप स्थति को दर्शाता है (ऑब्जेक को घुमाने या क्षेत्र का चयन करने के लिए)। • टास्क का चयन करें। • उस ऑब्जेक को देखें जसि आप स्थानांतरति करना चाहते हैं या क्षेत्र चयन के लिए आरंभ बटु देखें। • गेज या स्वचि द्वारा Windows Control (पहला "क्लिक") का नष्पिादन करें। • ऑब्जेक के लिए ड्रॉप स्थतिया क्षेत्र चयन के लिए अंत बटु को तुरंत देखें। • गेज या स्वचि द्वारा दूसरे "क्लिक" का नष्पिादन करें। नष्पिादन के समय जूम एक्शन प्रदर्शति करेगा।
	गेज स्कुरॉल करें	ऐसे टास्क जसि, यदस्क्रॉल योग्य वडिो पर प्रदर्शति कया जाता है, जो पेज को स्कुरॉल करने के लिए गेज को नयित्ति करने में सक्षम बनाता है। • टास्क का चयन करें। • कसिी स्कुरॉल करने योग्य क्षेत्र को देखें और अपने गेज को होल्ड करें, गेज स्कुरॉल आइकन वहाँ प्रदर्शति होगा जहाँ आप देखते हैं। • ऊपर की ओर स्कुरॉल करने के लिए आइकन के ऊपर देखें। • नीचे की ओर स्कुरॉल करने के लिए आइकन के नीचे देखें। • बाई ओर स्कुरॉल करने के लिए आइकन के बाएँ देखें। • दाई ओर स्कुरॉल करने के लिए आइकन के दाएँ देखें। • स्कुरॉल करते समय, ऊपर/नीचे या बाएँ/दाएँ के बीच टॉगल करने के लिए आइकन (स्कुरीन पर, न कटिास्कबार आइकन पर) पर पीछे देखें। • स्कुरॉलिंग समाप्त करने के लिए Windows Control टास्कबार (या स्कुरीन के बाहर) के पीछे देखें। आधुनकि UI ऐप्स और आधुनकि UI वडिोजि स्टार्ट स्कुरीन में लंबवत और क्वैतजि रूप से स्कुरॉल करने के लिए गेज स्कुरॉल टास्क का उपयोग करें।

आईकन	टास्क/कार्रवाई	विवरण
	लेफ्ट क्लिक / टैप	टास्क को सगिल लेफ्ट-क्लिक का नपिपादन करता है, या टच पर आधारित डिवाइसों के लिए, सगिल फगिर टैप का नपिपादन करता है। जब स्क्विच मोड में हो, को बायाँ क्लिक / डफिल्ट रूप चालू और स्टिकी होता है (3.8.1 गेज और स्क्विच के साथ डफिल्ट द्वारा सक्रिय, पृष्ठ 19 देखें)। नपिपादन के समय जूम एक्शन प्रदर्शित करेगा।
	शॉर्टकट्स	ऐसे टास्क जो खुलते हैं: • पूर्वनिर्धारित शॉर्टकट का 3 कॉलम। • Windows 7, 8.1 व 10 के लिए थोड़ा भिन्न उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए, 3.7 शॉर्टकट्स, पृष्ठ 17 देखें।
	दायाँ क्लिक	ऐसे टास्क जो सगिल राइट-क्लिक प्रदर्शित करता है। नपिपादन के समय जूम एक्शन प्रदर्शित करेगा।
	डबल क्लिक करें	ऐसे टास्क जो डबल राइट-क्लिक प्रदर्शित करता है। जब सक्रियण वधि स्क्विच पर सेट होती है, तो डबल क्लिक एक "स्टिकी टास्क" (3.8.1 गेज और स्क्विच के साथ डफिल्ट द्वारा सक्रिय, पृष्ठ 19 देखें) होता है। नपिपादन के समय जूम एक्शन प्रदर्शित करेगा।
	गेज कीबोर्ड	ऐसा टास्क जो गेज टाइपिंग के लिए स्कैम ऑन-स्क्रीन गेज खोलता है। अधिक जानकारी के लिए, 3.9 गेज कीबोर्ड, पृष्ठ 19 देखें।
	सेटिंग्स	ऐसा टास्क जो Windows Control सेटिंग्स को खोलता है। अधिक जानकारी के लिए, 4 Windows Control सेटिंग्स, पृष्ठ 23 देखें।

3.4.1 अलग-अलग मोड में सामान्य कार्य व्यवहार

टास्क	प्राथमिक	द्वितीय	तृतीयक
कर्सर को स्थानांतरित करें	सामान्य जूम	गहन जूम	स्टिकी स्थानांतरित जूम में स्क्विच करें
ड्रैग एवं ड्रॉप करें	सामान्य जूम	गहन जूम	स्टिकी ड्रैग एंड ड्रॉप या सुरक्षित ड्रैग एंड ड्रॉप में स्क्विच करें
गेज स्क्रॉल करें	सामान्य जूम	गहन जूम	लागू नहीं
लेफ्ट क्लिक / टैप	सामान्य जूम	गहन जूम	स्टिकी बाएं क्लिक / टैप या सुरक्षित बाएं क्लिक / टैप में स्क्विच करें
शॉर्टकट्स	कोई जूम नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दायाँ क्लिक	सामान्य जूम	गहन जूम	स्टिकी दाएं क्लिक या सुरक्षित दाएं क्लिक में स्क्विच करें
डबल क्लिक करें	सामान्य जूम	गहन जूम	स्टिकी डबल क्लिक या सुरक्षित डबल क्लिक में स्क्विच करें
गेज कीबोर्ड	अधिक जानकारी के लिए, 3.9 गेज कीबोर्ड, पृष्ठ 19 देखें।		
सेटिंग्स	कोई जूम नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
a. वभिन्न स्टिकी कार्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें। 3.5 स्टिकी कार्य, पृष्ठ 15।			

3.5 स्टिकी कार्य


आईकन	टास्क/कार्रवाई	विवरण
	स्टिकी बायां क्लिक / टेप	टास्कबार से कार्य को बार-बार चुनने की आवश्यकता के बिना स्टिकी कार्य एक कार्य के नरितर सक्रियण के लिए अनुमत होते हैं। एक बार टास्कबार से स्टिकी कार्य का चयन करें और कर्सर आपकी गेज का पालन करेगा। स्क्रीन पर गेज का निर्धारण उस स्थान पर संबंधित कार्रवाई करेगा। कार्रवाई सक्रिय होने के बाद कार्य सक्रिय रहेगा, जिसका अर्थ है कि इसे फिर से टास्कबार से सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है। स्टिकी कार्य को रोकने के लिए, बस टास्कबार पर कार्य को तब तक देखें जब तक उसे हाइलाइट किया जाना बंद न कर दिया जाए।  स्टिकी स्थानांतरित कर्सर के लिए, माध्यमिक चयन मोड उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह कार्य केवल स्क्रीन पर चारों ओर कर्सर को स्थानांतरित करेगा।
	स्टिकी डबल क्लिक	
	स्टिकी ड्रैग एवं ड्रॉप	
	स्टिकी स्थानांतरित कर्सर	
	स्टिकी दायां क्लिक	

3.5.1 विभिन्न मोड में स्टिकी कार्य व्यवहार

टास्क/कार्रवाई	प्राथमिक	द्वितीय	तृतीयक ^{एक}
स्टिकी बायां क्लिक / टेप	सामान्य जूम	गहन जूम	बाएं क्लिक / टेप या सुरक्षित बाएं क्लिक / टेप में स्वचि करें
स्टिकी डबल क्लिक	सामान्य जूम	गहन जूम	डबल क्लिक या सुरक्षित डबल क्लिक में स्वचि करें
स्टिकी ड्रैग एवं ड्रॉप	सामान्य जूम	गहन जूम	ड्रैग एंड ड्रॉप या सुरक्षित ड्रैग एंड ड्रॉप में स्वचि करें
स्टिकी स्थानांतरित कर्सर	कोई जूम नहीं	लागू नहीं	कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए स्वचि करें
स्टिकी दायां क्लिक	सामान्य जूम	गहन जूम	दाएं क्लिक या सुरक्षित दाएं क्लिक में स्वचि करें
a. विभिन्न स्टिकी कार्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें। 3.4 साधारण कार्य, पृष्ठ 13।			

3.6 सुरक्षति क्लिकि

आईकन	टास्क/कार्रवाई	विवरण
	सुरक्षति बाएं क्लिकि / टेप	दो चरण की कार्रवाई के कारण मसि-हटि के जोखमि के बनिा सुरक्षति क्लिकि कार्य आपको सुरक्षति रूप से अपनी बैकगि आदिकरने की अनुमर्ता देता है। पहले जूम करें और फरि नषिपादति करने के लिए चुनें। तृतीयक चयन टास्कबार से सुरक्षति क्लिकि कार्य का चयन करें। स्क्रीन पर गेज का नरिधारण उस स्थान पर संबंधति कार्रवाई करेगा। कार्य एक नई वडिों में जूमगि करेगा, जहां वडिों में
	सुरक्षति डबल क्लिकि	
	सुरक्षति दायां क्लिकि	गेज का नरिधारण एक  आईकन के साथ दखियाया जाएगा, आकृति 3.3
	सुरक्षति ड्रैग एवं ड्रॉप	सुरक्षति क्लिकि नषिपादति करें, पृष्ठ 16 देखें।  केंद्र में सुरक्षति क्लिकि नषिपादति करने के लिए,  आईकन का चयन करें।  सुरक्षति क्लिकि कार्य बाएं क्लिकि, दाएं क्लिकि, डबल क्लिकि और ड्रैग एवं ड्रॉप के लिए उपलब्ध है।



आकृति 3.3 सुरक्षति क्लिकि नषिपादति करें

3.7 शॉर्टकट्स

Windows 8.1	Windows 10



यदि शॉर्टकट फंक्शन को आइकन से चहिनति किया जाता है, तो शॉर्टकट वडि फंक्शन सक्रिय होने के बाद भी खुला रहता है, जो कई सक्रियिण की अनुमत देता है।

शॉर्टकट	कार्रवाई	Win 8.1	Win 10	वविरण
	वडि को बढाएँ	x	x	शॉर्टकट जो सक्रिय वडि/ऐप/सॉफ्टवेयर को बढाएगा।
	पीछे	x	x	शॉर्टकट जो वेब ब्राउजर या ऐसी ही अंतरनरिमति फंक्शनालटि के साथ किसी अन्य सॉफ्टवेयर में उपयोगकर्ता को एक पेज पीछे ले जाएगा।
	पूर्ववत करें	x	x	शॉर्टकट जो अंतमि कमांड को पूर्ववत करेगा।
	प्रतलिपि बिनाएँ	x	x	शॉर्टकट जो सक्रिय चयन की प्रतलिपि बिनाएगा।
	पेस्ट करें	x	x	शॉर्टकट जो पहले से कॉपी किए गए चयन को पेस्ट करेगा।
	प्रारंभ करें	x	x	शॉर्टकट जो वडिज को स्टार्ट मेनू में ऊपर लाएगा।
	टास्कबार छपिाएँ	x	x	शॉर्टकट जो पूर्ण स्क्रीन व्यू के लिए टास्कबार को छपिता है। या का चयन करें जो इस बात पर निर्भर करता है कि टास्क बार किस तरफ स्थिति है।

शॉर्टकट	कार्रवाई	Win 8.1	Win 10	विवरण
	वडि को छोटा करें	x	x	शॉर्टकट जो सक्रिय वडि/ऐप/सॉफ्टवेयर को छोटा करेगा।
	ब्राउजर	x	x	शॉर्टकट दो डफॉल्ट वेब ब्राउजर को आरंभ करता है।
	आवाज तेज	x	x	शॉर्टकट जो वॉल्यूम को बढ़ाता है।
	म्यूट करें	x	x	शॉर्टकट जो स्पीकर को म्यूट करता है।
	आवाज नीचे	x	x	शॉर्टकट जो वॉल्यूम को घटाता है।
	खोजें	x		शॉर्टकट जो वडिज में खोज फंक्शन को ऊपर की ओर खोलता है।
	कोर्टाना		x	शॉर्टकट जो कोर्टाना को खोलता है। कोर्टाना आपका चालाक नज्जी सहायक है, और कोर्टाना वेब को खोज कर सकता है, आपके PC पर वस्तुओं को ढूँढ सकता है, आपके कैलेंडर इत्यादि का ट्रैक रख सकता है।
	स्वचि साइड	x	x	शॉर्टकट जो टास्कबार को दाएँ/बाएँ घुमाता है।
	वडि बंद करें	x	x	शॉर्टकट जो सक्रिय वडि/ऐप/सॉफ्टवेयर को नीचे की तरफ बंद करता है।
	वाक् पहचान	x	x	शॉर्टकट जो वडि वाक् पहचान या इस्टॉल होने पर ड्रैगन वाक् पहचान आरंभ करता है।
	Virtual Remote	x	x	शॉर्टकट जो Virtual Remote एप्लिकेशन खोलता है। अधिक जानकारी के लिए, 5 Virtual Remote, पृष्ठ 38 देखें।
	डेस्कटॉप	x	x	शॉर्टकट दो डेस्कटॉप को ऊपर की ओर लाता है।
	चार्म्स	x		शॉर्टकट जो चार्म्स मेनू को खोलता है।
	एक्शन सेंटर		x	शॉर्टकट जो सक्रिय केंद्र को खोलता है।
	ऐप स्वचिर	x		शॉर्टकट जो सभी संचालित आधुनिक UI ऐप्स और डेस्कटॉप का संचालन करता है। डेस्कटॉप में संचालित सभी सॉफ्टवेयर यहाँ दृश्यमान नहीं होगा। वे केवल डेस्कटॉप से दृश्यमान होंगे।
	टास्क व्यू		x	शॉर्टकट जो टास्क व्यू को खोलता है जहाँ सभी संचालित आधुनिक यूजर इंटरफेस (UI) ऐप्स दृश्यमान होते हैं। यदि केवल एक या कम ऐप्स खुले हों, तो टास्क व्यू नहीं दिखेगा।
	शॉर्टकट बंद करें	x	x	शॉर्टकट जो शॉर्टकट मेनू को बंद करता है।

3.8 चयन वधि— गेज या स्वचि

चुने गए टास्क को नष्पादित करने की दो वधियाँ होती हैं।

- गेज — चयनित टास्क को नयित्तर और संपादित करने के लिए दोनों आँखों का उपयोग करना।
- गेज एंड स्वचि — नयित्तरण करने के आँखों का प्रयोग करना और चयनित टास्क को नष्पादित करने के लिए डविाइस से कनेक्ट किए हुए मैकेनिकल बटन का प्रयोग करना।

वकिल्प की वधि Windows Control सेटिंग डायलॉग के भीतर सेट है, 4 Windows Control सेटिंग्स, पृष्ठ 23 देखें।

चयन नष्पादित करने से पहले, आप नष्पादित करने के लिए टास्कबार से टास्क का चयन करें। अपने चुने हुए टास्क को तब तक गेज करें जब तक कि इसे “प्राथमिक” या “माध्यमिक चयन” के रूप में हाइलाइट न किया जाए।

- गेज - चुने गए टास्क का नष्पादन करने के लिए, स्क्रीन के बाँझति भाग (या स्क्रीन पर मौजूद आइकन) पर अपने गेज को रीसेट करें, जहाँ आप टास्क का नष्पादन करना चाहते हैं। आइकन के चयन की समाप्ति पर या टास्क के नष्पादन पर स्वचालित जूम फंक्शन सक्रम होता है।
- गेज एंड स्वचि - नष्पादन के दो वभिन्न रूप।
 - स्वचि का एकल सक्रयिण - जूम फंक्शन का नष्पादित गेज वधि और Windows Control सेटिंग डायलॉग में की गई सेटिंग के अनुसार होगा, 4 Windows Control सेटिंग्स, पृष्ठ 23 देखें।
 - स्वचि सक्रयि और होल्ड करें - जूम फंक्शन नरितर जूम करेगा और केवल स्वचि के रलीज करने / नष्क्रयि करने पर ही समाप्ति होगा।



गेज वधिका प्रयोग करते समय, आप प्रत्येक कार्य के नष्पादन से पहले नया टास्क का चयन करने के लिए टास्कबार पर वापस देखना होगा।



जब Windows Control सेटिंग में गहराई की गहराई उथले पर सेट होती है - कोई जूम नष्पादित नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए, 4 Windows Control सेटिंग्स, पृष्ठ 23 देखें।

3.8.1 गेज और स्वचि के साथ डफिॉल्ट द्वारा सक्रयि

गेज एंड स्वचि वधिका प्रयोग करते समय, एक वशिपता बनाई गई है जिसे "डफिॉल्ट द्वारा सक्रयि" कहा जाता है।

यदि कोई टास्क "डफिॉल्ट द्वारा सक्रयि" हो जाता है, तो इसका अरथ यह होता है कि यदि आप चयनित टास्क के नष्पादन को दोहराना चाहते हैं तो आप टास्कबार को वापस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसा केवल तब किया जा सकते हैं जब आप टास्क को किसी दूसरी टास्क में बदलना चाहते हैं।

गेज एंड स्वचि वधिका प्रयोग करते समय, लेफ्ट क्लिक / टैप टास्क डफिॉल्ट रूप से "स्टिकी" होता है। इसका अरथ यह है कि लेफ्ट क्लिक / टैप हमेशा चालू रहता है और इसे हमेशा स्वचि के सक्रयिण द्वारा सक्रयि किया जाएगा, यदि किसी अन्य का चयन नहीं किया जाता है। यदि दूसरे टास्क का चयन किया जाता है, तो यह केवल एक बार सक्रयि होगा (एक चयन के लिए) और इसके बाद Windows Control स्वचालित रूप बाद के चयन के लिए डफिॉल्ट रूप से वापस लेफ्ट क्लिक / टैप होगा।

इसका अपवाद डबल क्लिक कार्य है; जब इसे गेज और स्वचि मोड का उपयोग करते समय चुना जाता है तो यह डफिॉल्ट द्वारा सक्रयि भी सक्रयि हो जाएगा।

यह स्वचि को सक्रयि करके इंटरनेट के त्वरित/नरितर सर्फिंग की तरह उत्कृष्ट उपयोग की परस्थितियों और इस प्रकार एक बार बायाँ क्लिक / कार्य टैप और फिर कई बार बाएँ क्लिक /कार्य को टैप के चयन के वकिल्प के बनिा बार-बार किसी भी बाँझति चीज का चयन करने की अनुमति देता है।

3.8.2 स्वचि के बदले कीबोर्ड बटन के द्वारा किसी टास्क को सक्रयि करना



"F12 कीबोर्ड बटन" का चयन करने से संलग्न कीबोर्ड पर मौजूद, किसी टास्क चयन को सक्रयि करेगा। इसका उपयोग कनेक्ट किए हुए स्वचि के अनुसार ठीक एक ही तरह से किया जा सकता है। स्वचि के बारे में अधिक जानकारी के लिए, 3.8 चयन वधि— गेज या स्वचि, पृष्ठ 19 देखें।

3.9 गेज कीबोर्ड

टास्कबार पर गेज कीबोर्ड बटन का चयन करने पर गेज कीबोर्ड ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड को लॉन्च करेगा। गेज कीबोर्ड अपने खुलने पर हमेशा स्क्रीन के नचिले हिस्से में स्थित होगा। कीबोर्ड टास्कबार पर  (कीबोर्ड ऊपर/नीचे ले जाने) के बटन का उपयोग करके इसे स्थानांतरित करना संभव है।

गेज कीबोर्ड के जरिए एक साथ, कीबोर्ड टास्कबार लॉन्च होगा। अधिक जानकारी के लिए, 3.9.1 कीबोर्ड टास्कबार, पृष्ठ 21 देखें।

गेज कीबोर्ड के एक रोटेटिंग लूप में कीबोर्ड के चार पेज होते हैं। उपयोगकर्ता गेज कीबोर्ड के सभी पेज पर सुदूर बाएँ और दाएँ स्थिति अगले पेज के बटनों को चयन करके कीबोर्ड के वभिन्न पेज के बीच स्वचि कर सकता है।

कीबोर्ड पर मौजूद कुंजी जहाँ उपयोगकर्ता गेज कर रहा है, उसे कुंजी पर मौजूद कैरेक्टर/फंक्शन के चारों ओर लाइट फ्रेम द्वारा दर्शाया जाएगा।

चार कीबोर्ड पेज हैं:

	Alt X	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	X
<	Ctrl	A	S	D	F	G	H	J	K	L	!	←
	↑	Z	X	C	V	B	N	M	,	.	?	⌋

आकृति 3.4 डिफॉल्ट स्टार्टअप पेज

	Alt X	/	*	7	8	9	+	(	)	"	#	X
<	Ctrl	\	.	4	5	6	-	<	>	&	'	←
	↑	%	0	1	2	3	=	;	:	_	@	⌋

आकृति 3.5 दाईं ओर के लिए पहला पेज

	Alt X	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	X
<	Ctrl	Esc	→I	Home	End	Web	Search	↑	Prt Scr	Pg Up	F11	←
	↑	⊞	Alt	Alt Gr	Del	Mail	←	↓	→	Pg Dn	F12	⌋

आकृति 3.6 दाईं या बाईं ओर के लिए दूसरा पेज

	Alt X	\$	€	£	¥	¤		°	§	ı	¿	X
<	Ctrl	:-)	:~)	:-)	:(	:-D	:-/	:-S	:-P	<3	.COM	←
	↑	[	]	{	}	^	`	~	~	~	ç	⌋

आकृति 3.7 बाईं ओर के लिए पहला पेज

कीबोर्ड के लिए कीबोर्ड भाषा और अन्य सेटिंग्स बदलने के लिए, 4 Windows Control सेटिंग्स, पृष्ठ 23 देखें।



चयन किए जाने के बाद Shift, Ctrl, Alt, Win and Alt Gr कुंजियाँ "स्टिकी" हो जाएँगी। इसका अर्थ यह है कि वे तब तक चयनित रहेंगी जब तक उपयोगकर्ता कीबोर्ड से एक नई कुंजी का चयन नहीं करते हैं। यदि अगली चयनित कुंजी दूसरी कुंजी हो, वे स्टिकी रहेंगी।



किसी एक्सेंट से लेटर लिखने के लिए:


1. एक्सेंट का चयन करें
2. कैरेक्टर का चयन करें
3. कैरेक्टर चुने गए एक्सेंट में प्रदर्शित होगा।

3.9.1 कीबोर्ड टास्कबार

कीबोर्ड टास्कबार के शीर्ष पर एक ट्रैक स्थिति दर्शक Windows Control टास्कबार की तरह ही होता है। यह आपको इस बात की पुष्टि करने की अनुमति देता है कि आई ट्रैकर आपके आँखों की पहचान करता है तथा क्वाप डविडस के सामने अच्छी तरह से स्थिति हों।

कीबोर्ड टास्कबार में कार्य बटन तीन अलग-अलग मोड्स में दिखाए जा सकते हैं जैसा कि दिखाया गया है आकृति 3.8 कीबोर्ड टास्कबार के लिए मोड, पृष्ठ 21।

वभिन्न मोड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें 3.3.1 Windows Control टास्कबार के लिए मोड, पृष्ठ 12



आकृति 3.8 कीबोर्ड टास्कबार के लिए मोड



तृतीयक चयन कीबोर्ड टास्कबार में केवल बाएं क्लिक कार्य के लिए उपलब्ध है।



Windows 8.1 और Windows 10 में, कीबोर्ड टास्कबार पर मौजूद रंग वीडिज सेटिंग में अडैप्ट हो जाएगा।

3.9.2 कीबोर्ड टास्कबार के लिए टास्क बटन

आईकन	टास्क/कार्रवाई	वविरण
↑↓	कीबोर्ड को ऊपर/नीचे घुमाएँ	टास्क जो कीबोर्ड को स्क्रीन के शीर्ष पर या नीचे की ओर घुमाता है।  फंक्शन को सक्रिय करने के लिए, बटन पर रहें।
⓪	लेफ्ट क्लिक / टैप	टास्क को सगिल लेफ्ट-क्लिक का नपिपादन करता है, या टच पर आधारित डविडसों के लिए, सगिल फगिर टैप का नपिपादन करता है।
✕	बंद करें	टास्क जो कीबोर्ड को बंद करता है।

3.9.3 Word Prediction

शब्द की भवषियवाणी का इंजन जिसका प्रयोग Windows Control में होता है और यह SwiftKey से आता है तथा इसका प्रयोग सामान्यतः टैब्लेट और स्मार्टफोन में होता है। SwiftKey कई प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का प्रयोग करता है जो इसे उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए जाने के बाद अगले शब्द का अनुमान लगाने में सक्षम बनाता है। SwiftKey का पता उपयोगकर्ता द्वारा लिखे गए पछिल्ले पाठ से चलता है तथा आउटपुट भवषियवाणी वर्तमान इनपुट से प्राप्त जानकारी के आधार पर की जाती है। Word Prediction भाषा कीबोर्ड भाषा सेटिंग के आधार पर बदलेगा।


	he		her		hey		here		help		health	
		Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	
<	Ctrl	A	S	D	F	G	H	J	K	L	!	
		Z	X	C	V	B	N	M	,	.	?	

आकृति 3.9 Word Prediction के जरिए कीबोर्ड को सक्रिय किया गया

जब Word Prediction उपयोग में हो, तो Word Prediction को सक्रिय/नष्क्रिय करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए 4 Windows Control सेटिंग्स, पृष्ठ 23 देखें, कीबोर्ड के ऊपर छः (6) बॉक्स दिखाई देगा। सबसे बाईं ओर का बॉक्स सर्वाधिक संभव अनुमानित शब्द प्रदर्शित होगा और शेष पाँच (5) बॉक्स में प्रत्येक के लिए एक अनुमानित शब्द होगा। अनुमानित शब्द का चयन करने के लिए, केवल इसमें सही शब्द वाले बॉक्स का चयन करें। यदि आप किसी ऐसे शब्द को ढूँढ़ नहीं सकते जैसा आप ढूँढ़ रहे हैं, तो केवल टाइप करते रहें और शायद जो शब्द आप ढूँढ़ रहे हैं, वह अगले कैरेक्टर के बाद दिखाएगा।



यदि आप Word Prediction का उपयोग कर रहे हैं और एक ऐसे एक्सेंट वाला शब्द जैसे कॅफ़े (कैफ़े) टाइप करना चाहते हैं, आप प्रायः एक्सेंट को हँडल करने के लिए Word Prediction का प्रबंधन बेहतर ढंग से करता है। केवल "cafe" टाइप करें और आपको "café" के लिए एक सुझाव मलि जाएगा।



जब उपयोगकर्ता टाइप कर रहा हो, तो अंतिम 5-10 कैरेक्टर दर्शाई / हाइलाइट की गई कुंजी पर नीले रंग में प्रदर्शित होगा। अधिक जानकारी के लिए, 4 Windows Control सेटिंग्स, पृष्ठ 23 देखें। यह विशेषता उपयोगकर्ता को गलत स्पेलिंग की पहचान आसानी से करने और वास्तविक स्थान पर देखने की आवश्यकता को कम करने में सहायता करती है, जहाँ पाठ प्रवर्धित किया जाता है और इस प्रकार टाइपिंग की गति में वृद्धि होती है।

3.10 क्षेत्र आधारित अप्लीकेशंस के संयोजन से Windows Control

Windows Control का प्रयोग आँख से नियंत्रित एप्लिकेशन के संयोजन में किया जाता है। अन्य एप्लिकेशन में "गेज संक्षिप्त" तब तक सक्रिय होते हैं जब तक Windows Control टास्कबार में कोई सक्रिय टास्क न हो। यदि आप गेज एंड स्वचालित मोड में Windows Control का प्रयोग कर रहे हों, तो टास्क बटन "सूटकी" होगा, यदि आपको टास्क का चयन हटाने की आवश्यकता पड़ती है, तो केवल कम समय के लिए चयनित टास्क पर नजर डालें।

3.11 Eye Detection Indicator

दृष्टि **Eye Detection Indicator**, , वीडोज में सक्रिय फ़ीलड पर एक असतत सूचक है। प्रदर्शित होता है यदि Windows Control ने उपयोगकर्ता की आँख की पहचान किया है।

आई डीटेक्शन इंडिकेटर की विभिन्न स्थिति हो सकती है:

- आँखों की पहचान की गई ()




उपयोगकर्ता के लिए पॉजिटिव गाइड के रूप में भी कार्य करेगा।

- आँखों की पहचान नहीं की गई, ()

- कोई आई ट्रैकर कनेक्ट नहीं है या आई ट्रैकर को अक्षम किया गया ()

4 Windows Control सेटग्स




आइकॉन्स	कार्रवाई	विवरण
	आई ट्रैकर	आई ट्रैकर सेटग्स खोलता है। अधिक जानकारी के लिए, 4.1 आई ट्रैकर, पृष्ठ 24 देखें।
	सामान्य सेटग्स	सामान्य सेटग्स खोलता है। अधिक जानकारी के लिए, 4.2 सामान्य सेटग्स, पृष्ठ 29 देखें।
	सहायता और उपयोग	सहायता और उपयोग सेटग्स खोलता है। अधिक जानकारी के लिए, 4.3 सहायता और उपयोग, पृष्ठ 30 देखें।
	सक्रियण और फीडबैक	सक्रियण और फीडबैक सेटग्स खोलता है। अधिक जानकारी के लिए, 4.4 सक्रियण और फीडबैक, पृष्ठ 31 देखें।
	टास्कबार	टास्कबार सेटग्स खोलता है। अधिक जानकारी के लिए, 4.5 टास्कबार, पृष्ठ 33 देखें।
	कीबोर्ड	कीबोर्ड सेटग्स खोलता है। अधिक जानकारी के लिए, 4.6 कीबोर्ड, पृष्ठ 36 देखें।

4.1 आई ट्रैकर



4.1.1 कैलिब्रेशन टैब



कैलिब्रेशन प्रोफाइल: सक्रिय प्रोफाइल के नाम को दिखाएगा।

प्रोफाइल प्रबंधित करें: पहले से मौजूद प्रोफाइल को बदलने के लिए इस बटन का चयन करें। अधिक जानकारी के लिए, 4.1.1.1 प्रोफाइलों को प्रबंधित करें, पृष्ठ 24 देखें।

नया प्रोफाइल बनाएँ: नया प्रोफाइल बनाने के लिए इस बटन का चयन करें। अधिक जानकारी के लिए, 4.1.1.2 नया प्रोफाइल बनाएँ, पृष्ठ 25 देखें।

कैलिब्रेशन के परणाम: कैलिब्रेशन के परणाम देखने के लिए इस बटन का चयन करें। अधिक जानकारी के लिए, 4.1.1.3 कैलिब्रेशन के परणाम, पृष्ठ 25 देखें।

टेस्ट कैलिब्रेशन: टेस्ट कैलिब्रेशन पेज खोलने के लिए इस बटन का चयन करें। अधिक जानकारी के लिए, 4.1.1.4 टेस्ट कैलिब्रेशन, पृष्ठ 26 देखें।

कैलिब्रेशन का प्रकार कैलिब्रेशन दो (2) विभिन्न प्रकार के होते हैं: सटीक या साधारण। अधिक जानकारी के लिए, 4.1.1.6 कैलिब्रेशन का प्रकार, पृष्ठ 26 देखें।


आँखों को ट्रैक करें: चुनें कडिवाइस को किस प्रकार उपयोगकर्ताओं की आँखों के बीच ट्रैक करना चाहिए: दोनों, बायाँ या दायाँ।

4.1.1.1 प्रोफाइलों को प्रबंधित करें:

प्रोफाइलों को प्रबंधित करें पेज पर आप मौजूदा प्रोफाइल को सक्रिय या हटाने में सक्षम होंगे।

स्क्रीन के मध्य में, प्रोफाइल सक्रिय करें के नीचे, आप सक्रिय प्रोफाइल के नाम को देखने में सक्षम होंगे।

सभी उपलब्ध प्रोफाइलों को पेज पर मौजूद बटन के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा, उपलब्ध प्रोफाइलों को स्क्रॉल करने के लिए बटन का प्रयोग करें।



4.1.1.1.1 प्रोफाइल सक्रिय करना

1. सक्रिय किए जाने वाले प्रोफाइल के नाम वाले बटन का चयन करें।
2. स्क्रीन के शीर्ष दाईं ओर स्थिति सक्रिय करें बटन का चयन करें।
3. चयनित प्रोफाइल को सक्रिय करने के लिए हाँ या रद्द करने के लिए नहीं का चयन करें।
4. पेज छोड़ने के लिए बंद करें का चयन करें।

4.1.1.1.2 किसी प्रोफाइल को हटाना

1. हटाए जाने वाले प्रोफाइल के नाम वाले बटन का चयन करें।
2. स्क्रीन के शीर्ष बाईं ओर स्थिति हटाएँ बटन का चयन करें।
3. चयनित प्रोफाइल को हटाने के लिए हाँ या रद्द करने के लिए नहीं का चयन करें।

4. पेज छोड़ने के लिए बंद करें का चयन करें।

4.1.1.2 नया प्रोफाइल बनाएँ

1. उपयोग करने के लिए कैलीब्रेशन के प्रकार का चयन करें।
अधिक जानकारी के लिए, 4.1.1.6 कैलीब्रेशन का प्रकार, पृष्ठ 26 देखें।
2. नया प्रोफाइल बनाएँ बटन का चयन करें।
3. जारी रखने के लिए हाँ या रद्द करने के लिए नहीं का चयन करें।
4. प्रोफाइल का एक नया नाम दें।



कीबोर्ड और माउस का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए।


केवल अल्फा-न्यूमेरिक कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है।

5. अगला बटन का चयन करें।
6. उपयोगकर्ता को स्थिति करें ताकि उपयोगकर्ता के आँखों को दर्शाने वाले दो डॉट स्क्रीन पर दिखाए गए बॉक्स के केंद्र में हो।
जब दायीं डॉट उपयोगकर्ता पर बलक होता है, तो कैलिब्रेशन की प्रक्रिया आरंभ होगी।
7. कैलिब्रेशन का नष्पादन करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।
8. कैलिब्रेशन के परिणाम की जांच करें।
अधिक जानकारी के लिए, 4.1.1.3 कैलिब्रेशन के परिणाम, पृष्ठ 25 देखें।
9. कैलिब्रेशन स्वीकार करने के बंद करें का चयन करें।

4.1.1.3 कैलिब्रेशन के परिणाम



यह केवल IS-4 आई ट्रैकर्स पर काम करेगा, इसलिए IS-20 और IS-3 आई ट्रैकर्स पर नहीं। उस आई ट्रैकर प्लेटफॉर्म पर अधिक जानकारी के लिए जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, अपने आई ट्रैकर के लिए तकनीकी वनिर्देश देखें।



कैलिब्रेशन के परिणामों के पृष्ठ पर, आप प्रत्येक कैलिब्रेशन बटनों के लिए कैलिब्रेशन के परिणाम को देखने में सक्षम होंगे। पृष्ठ पर कतिने कैलिब्रेशन बटन प्रदर्शित होते हैं आपके द्वारा चुने गए अंशकन प्रकार के आधार और आपके द्वारा कैलिब्रेशन को अनुकूलित किये जाने के तरीके पर भिन्न होता है।


एक कैलिब्रेशन बटन में तीन (3) अलग-अलग स्थितियां हो सकती हैं:

- श्रेष्ठ (हरी)
- अच्छी (पीली)
- कोई डेटा नहीं (लाल)



"सटीक" कैलिब्रेशन प्रकार का उपयोग करते समय, यदि आई ट्रैकर को कैलिब्रेशन बटन से कोई डेटा नहीं मिला पाता है तो कैलिब्रेशन स्वचालित रूप से पुनः प्रारंभ हो जाएगा।

4.1.1.4 टेस्ट कैलीब्रेशन



यह देखने के लिए कथिदुपयोगकर्ता को आई ट्रैकर को रीकैलीब्रेट करने की आवश्यकता है या नहीं, स्क्रीन पर पूर्वनिर्धारित लक्ष्य का उपयोग करके, कैलीब्रेशन पृष्ठ पर कैलीब्रेशन की जाँच की जा सकती है।

1. स्क्रीन पर प्रत्येक वृत्त के प्रत्येक डॉट को देखें ताकि यह देखा जा सके कि इस क्षेत्र में आई ट्रैकिंग कितना सटीक है।
2. समाप्त होने पर बंद करें का चयन करें।

4.1.1.5 रीकैलीब्रेशन

1. उपयोग करने के लिए कैलीब्रेशन के प्रकार का चयन करें।
अधिक जानकारी के लिए, 4.1.1.6 कैलीब्रेशन का प्रकार, पृष्ठ 26 देखें।
2. प्रोफाइल सक्रिय करने हेतु एक नई कैलीब्रेशन प्रक्रिया आरंभ करने के लिए रीकैलीब्रेट करें बटन का चयन करें।
3. कैलिब्रेशन का निष्पादन करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।
4. कैलिब्रेशन के परिणाम की जाँच करें।
अधिक जानकारी के लिए, 4.1.1.3 कैलिब्रेशन के परिणाम, पृष्ठ 25 देखें।
5. कैलिब्रेशन स्वीकार करने के बंद करें का चयन करें।

4.1.1.6 कैलीब्रेशन का प्रकार

दो (2) विभिन्न प्रकार के कैलीब्रेशन उपलब्ध हैं: सटीक और साधारण।

4.1.1.6.1 सटीक

सर्वाधिक सटीक कैलीब्रेशन के प्रकार को सक्रिय करने के लिए सटीक बॉक्स का चयन करें।

सक्रिय किए गए सटीक कैलिब्रेशन के प्रकार के जरूरि, कैलीब्रेशन की प्रक्रिया में सात (7) पॉइंट होंगे, “डॉट को पॉप करें” कैलीब्रेशन। सटीक कैलीब्रेशन प्रकार डिफॉल्ट कैलीब्रेशन प्रकार होता है।

4.1.1.6.2 साधारण

यदि आप कैलीब्रेशन प्रक्रिया को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो साधारण बॉक्स का चयन करें।

कैलीब्रेशन प्रक्रिया को कस्टमाइज करने के लिए कस्टमाइज बटन का चयन करें।



कैलीब्रेशन पॉइंट्स: चयन करें यदि **1, 2, 5, या 9** कैलीब्रेशन पॉइंट का प्रयोग किया जाना चाहिए।



1-पॉइंट कैलीब्रेशन PC Eye Go पर उपलब्ध नहीं है।

स्टेप थ्रु: ऐसे फंक्शन को सक्रिय करने के लिए स्टेप-थ्रु चालू/बंद चेक बॉक्स को चालू पर टॉगल करें जहाँ आप कीबोर्ड पर “S” कुंजी का प्रयोग करते हैं या कैलीब्रेशन की प्रक्रिया के चरण के लिए स्क्रीन को टैप/क्लिक करें।

प्रोत्साहन:

प्रोत्साहन को डिफॉल्ट सफेद डॉट से बदलने के लिए ब्राउज बटन का चयन करें:

- संलग्न किए गए प्रोत्साहन, छवियाँ वीडियो में से एक
- उपयोगकर्ता के पसंदीदा खिलौने की एक छवि
- एक पसंदीदा वीडियो
- या कुछ और।

कैलीब्रेशन प्रक्रिया के लिए पृष्ठभूमि के रंग को बदलने के लिए पृष्ठभूमि बटन का चयन करें।

प्रोत्साहन की गति: स्क्रीन के चारों ओर तीन अलग-अलग स्तरों के बीच स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहन की गति का चयन करें:


- धीमा
- मध्यम
- तेज

प्रोत्साहन का आकार: तीन अलग-अलग स्तरों के बीच स्क्रीन पर प्रोत्साहन प्रदर्शित होने पर प्रोत्साहन के आकार का चयन करें:

- छोटा
- मध्यम
- विशाल

बंद करें: पेज छोड़ने के लिए बंद करें बटन का चयन करें।

4.1.2 उन्नत टैब



बाहर के स्क्रीन को देखते समय उपलब्ध वरिष्ठ बटन को उपलब्ध कराएँ। यदि वरिष्ठ बटन स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, तो चालू/बंद चेक बॉक्स को चालू पर टॉगल करें ताकि जब उपयोगकर्ता स्क्रीन के बाहर देखते समय आई ट्रैकिंग को आसानी से वरिष्ठ दे सके और दोबारा चालू कर सके।


आईमोबाइल ब्रैकेट: यदि आप आईमोबाइल या आईमोबाइल मनी का प्रयोग कर रहे हों, तो आईमोबाइल ब्रैकेट चालू/बंद चेक बॉक्स को चालू पर टॉगल करें। आईमोबाइल ब्रैकेट सेटिंग आईमोबाइल प्लग से प्रासंगिक नहीं है और इसलिए इसे अक्षम किया जाता है।

4.1.2.1 डिसप्ले सेटअप करें


यदि एक (1) से अधिक डिसप्ले का प्रयोग किया जाता है, तो आपको यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी कि कौन सा डिसप्ले आई ट्रैकर से संलग्न है। सिस्टम को भी उपयोग किए जाने वाले डिसप्ले के आकार को जानने की आवश्यकता पड़ेगी।



केवल वसितारति डेस्कटॉप पर काम करेगा, डुप्लिकेट डेस्कटॉप पर नहीं।



1. यह चयन करने के लिए  या  का प्रयोग करें कि कौन सा डिसप्ले आई ट्रैकर से संलग्न है।
2. बाई और दाई लंबवत रेखा को अलाइन करें, जो स्क्रीन पर आई ट्रैकर के वजिअलाइजेशन के नीचे हैं, मार्किंग के जरिए यह पता लगाया जाता है कि वी आई ट्रैकर के शीर्ष पर है तथा उपयोग में है।




इससे स्क्रीन का आकार सेट होगा जिसका प्रयोग Windows Control के लिए किया जाता है।

- अंतिम रूप देने के लिए संपन्न का चयन करें

4.2 सामान्य सेटिंग्स


4.2.1 सामान्य टैब



वडिज कंट्रोल को वडि के साथ स्वचालित रूप से लॉन्च करें: यदि वडिज चालू करते समय वडिज कंट्रोल स्वचालित रूप से आरंभ हो जाता है, तो चालू/बंद चेक बॉक्स को चालू पर टॉगल करें।

वडि के लॉन्च होने पर कंट्रोल को छोटा करें: यदि वडिज चालू करते समय Windows Control कंट्रोलर स्वचालित रूप से छोटा हो जाता है, तो चालू/बंद चेक बॉक्स को चालू पर टॉगल करें।

4.2.2 इसके बारे में टैब



इसके बारे में पेज पर, सॉफ्टवेयर और आई ट्रैकर हार्डवेयर के सभी संस्करण की जानकारी मिलेगी। इस जानकारी को कॉपी जानकारी बटन का चयन करके आसानी से कॉपी किया जा सकता है तथा इसके बाद इस किसी ई-मेल या आवश्यकता पड़ने का किसी अन्य सॉफ्टवेयर में पेस्ट किया जा सकता है।

4.2.2.1 लाइसेंस कुंजी




लाइसेंस बटन गेज संक्षिप्त नहीं होता है इसलिए यदि लाइसेंस को बदलने की आवश्यकता पड़े तो कृपया किसी से सहायता मांगें।

लाइसेंस सक्रिय करने के लिए, 2.2.1 लाइसेंस सक्रिय करना, पृष्ठ 6 देखें।

लाइसेंस नष्टिक्रय करने के लिए, 2.2.2 लाइसेंस नष्टिक्रय करना, पृष्ठ 8 देखें।

4.3 सहायता और उपयोग ?

4.3.1 सहायता टैब



डिफॉल्ट वेब ब्राउजर में इंटरनेट पर Tobii Dynavox उत्पाद सपोर्ट पेज को खोलने के लिए ऑनलाइन सहायता पर जाएँ बटन का चयन करें, सपोर्ट वेब पेज पर उपयोगकर्ता Windows Control और Tobii Dynavox के अन्य सभी उत्पादों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, सपोर्ट, ट्रेनिंग, वीडियो और दस्तावेजीकरण प्राप्त कर सकते हैं।




सुनिश्चित करें कि कंप्यूटर/डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो।

यदि उपयोगकर्ता को अधिक अभ्यास की आवश्यकता हो, तो सम्मेलित ट्यूटोरियल को संचालित करने के लिए ट्यूटोरियल आरंभ करें बटन का चयन करें। उपयोगकर्ता जितनी बार चाहे उतनी बार ट्यूटोरियल आरंभ किया जा सकता है।

अगर आपको समर्थन की आवश्यकता हो तो सभी महत्वपूर्ण लॉग्स को कॉपी करने के लिए जानकारी सुरक्षित करें को फाइल बटन में चयनित करें। यह फाइल ई-मेल से आसानी से संलग्न की जा सकती है और समर्थन टीम को भेजी जा सकती है।

4.3.2 उपयोग टैब




सुधार करने में हमारी सहायता करें: सॉफ्टवेयर में Tobii Dynavox सुधार लाने में मदद करने के लिए चालू पर बंद/चालू के चेक बॉक्स पर टॉगल करें।

4.4 सक्रियण और फीडबैक



4.4.1 सक्रियण टैब

4.4.1.1 गेज की सेटिंग्स



सक्रियण टैब में, उपयोगकर्ता Windows Control के साथ किस प्रकार से इंटरैक्ट करेंगे के लिए सभी सभी सेटिंग्स सेट की जाती हैं। यदि उपयोगकर्ता कमांड्स का नपिपादन करने और इंटरैक्शन किस प्रकार कार्य करेगा के बारे में जानने के लिए गेज या स्वचि का प्रयोग करेंगे।

सक्रियण वधि:

- गेज - जूमिंग फंक्शन को सक्रिय करने के लिए अपने गेज की स्थितिका प्रयोग करने हेतु गेज चुनें जो वांछति टास्क के नपिपादन के द्वारा समाप्त होता है।
- गेज एंड स्वचि - जूमिंग फंक्शन को सक्रिय करने के लिए स्वचि की स्थितिका प्रयोग करने हेतु स्वचि चुनें जो वांछति टास्क के नपिपादन के द्वारा समाप्त होता है।

बटन ड्वेल टाइम (मिलीसेकंड)

बटन ड्वेल टाइम को 8 वभिन्नि स्तरों पर सेट किया जा सकता है, सेटिंग बदलने के लिए केवल वांछति स्थितिपर नजर डालें। बटन ड्वेल टाइम को बदलने से इस बात को समायोजति किया जाएगा कि उपयोगकर्ता टास्क का नपिपादन करने से पहले बटन पर अपने गेज को कब तक फक्स करेंगे। स्केल बाईं ओर कम बटन ड्वेल टाइम और दाईं ओर उच्च बटन ड्वेल टाइम को प्रदर्शति करता है।

कीबोर्ड ड्वेल टाइम (मिलीसेकंड)

कीबोर्ड ड्वेल टाइम को 8 वभिन्नि स्तरों पर सेट किया जा सकता है, सेटिंग बदलने के लिए केवल वांछति स्थितिपर नजर डालें। कीबोर्ड ड्वेल टाइम को बदलने से इस बात को समायोजति किया जाएगा कि उपयोगकर्ता टास्क का नपिपादन करने से पहले बटन पर अपने गेज को कब तक फक्स करेंगे। स्केल बाईं ओर कम कीबोर्ड ड्वेल टाइम और दाईं ओर उच्च कीबोर्ड ड्वेल टाइम को प्रदर्शति करता है।


पुनः चयन से पहले दूर देखें

- चालू - पुनः चयन करने से पहले दूर देखें को सक्रिय करने के लिए चालू का चयन करें। चालू होने पर, सक्रिय करने के लिए एक ही गेज क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने के लिए उपयोगकर्ता को पहले सक्रिय गेज क्षेत्र से दूर देखना चाहिए।
- बंद - पुनः चयन करने से पहले दूर देखें को असक्रिय करने के लिए बंद का चयन करें। बंद होने पर, जब तक उपयोगकर्ता गेज क्षेत्र की गेजिंग करता रहेगा सक्रिय गेज क्षेत्र को बार-बार सक्रिय किया जाएगा। (डिफॉल्ट)

आई गेज बटनों को केवल टोबी डनिवॉक्स एप्लीकेशंस तक सीमति करें

- चालू - आई गेज बटनों को केवल टोबी डनिवॉक्स एप्लीकेशंस तक सीमति करना सक्रिय करने के लिए चालू का चयन करें। चालू करने पर, सक्रिय गेज क्षेत्र सक्रिय हो जाएगा, इस क्षेत्र से जुड़ी कमांड नपिपादति की जाएगी, Tobii Dynavox और प्रतक्रिया इंटरैक्शन केवल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में Tobii Dynavox दिखाया जाएगा।
- बंद - आई गेज बटनों को केवल टोबी डनिवॉक्स एप्लीकेशंस में सीमति करना असक्रिय करने के लिए बंद का चयन करें। बंद होने पर, सक्रिय गेज क्षेत्र सक्रिय हो जाएगा, इस क्षेत्र से जुड़ी कमांड नपिपादति की जाएगी, और प्रतक्रिया इंटरैक्शन को और सभी तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर Tobii Dynavox और एप्लीकेशंस में Tobii Dynavox दिखाया जाएगा। (डिफॉल्ट)

4.4.1.2 गेज एंड स्विच सेटिंग्स



क्लिक की न्यूनतम अवधि: चयन करने से पहले उपयोगकर्ता को आवश्यक रूप से स्विच दबाए जाने की समय की मात्रा।

क्लिक्स के बीच अवधि: "मृत समय" की मात्रा जिसकी Windows नियंत्रण आगे स्विच इनपुट की अनुमति देने से पहले प्रतीक्षा करता है।


पुनः चयन से पहले दूर देखें

- चालू - पुनः चयन करने से पहले दूर देखें को सक्रिय करने के लिए चालू का चयन करें। चालू होने पर, सक्रिय करने के लिए एक ही गेज क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने के लिए उपयोगकर्ता को पहले सक्रिय गेज क्षेत्र से दूर देखना चाहिए।
- बंद - पुनः चयन करने से पहले दूर देखें को असक्रिय करने के लिए बंद का चयन करें। बंद होने पर, जब तक उपयोगकर्ता गेज क्षेत्र की गेजिंग करता रहेगा सक्रिय गेज क्षेत्र को बार-बार सक्रिय किया जाएगा। (डिफॉल्ट)

आई गेज बटनों को केवल टोबी डिनोवॉक्स एप्लीकेशंस तक सीमित करें

- चालू - आई गेज बटनों को केवल टोबी डिनोवॉक्स एप्लीकेशंस तक सीमित करना सक्रिय करने के लिए चालू का चयन करें। चालू करने पर, सक्रिय गेज क्षेत्र सक्रिय हो जाएगा, इस क्षेत्र से जुड़ी कमांड नष्टिपादति की जाएगी, Tobii Dynavox और प्रतिक्रिया इंटरैक्शन केवल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में Tobii Dynavox दिखाया जाएगा।
- बंद - आई गेज बटनों को केवल टोबी डिनोवॉक्स एप्लीकेशंस में सीमित करना असक्रिय करने के लिए बंद का चयन करें। बंद होने, सक्रिय गेज क्षेत्र सक्रिय हो जाएगा, इस क्षेत्र से जुड़ी कमांड नष्टिपादति की जाएगी, और प्रतिक्रिया इंटरैक्शन को और सभी तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर Tobii Dynavox और एप्लीकेशंस में Tobii Dynavox दिखाया जाएगा। (डिफॉल्ट)

4.4.2 फीडबैक टैब




फीडबैक का प्रकार:

- घड़ी - वजिअल फीडबैक एक घड़ी है, जो वशिष्ट बटन ड्वेल टाइम के दौरान भरता है। जब घड़ी पूर्ण रूप से भर जाता है, तो टास्क नष्टिपादति होता है।
- डॉट - जब टास्क नष्टिपादति होता है, तो गेज उपयोगकर्ताओं या स्टैटिक डॉट के लिए वजिअल फीडबैक एक संकुचित डॉट होता है।

- अदृश्य - टास्क के नपिपादन के समय कोई वजिअल फीडबैक नहीं दिखाया जाएगा।

फीडबैक का रंग: फीडबैक के डॉट के रंग का चयन करने के लिए बदलें बटन का चयन करें। उपलब्ध रंगों के लिए, आकृति 4.1 उपलब्ध रंग, पृष्ठ 33 देखें।



आकृति 4.1 उपलब्ध रंग


फीडबैक का आकार: चुने गए फीडबैक के प्रकार के फीडबैक आकार तीन (3) वभिन्न मानों पर सेट हो सकता है।

- छोटा
- मध्यम
- वशाल

4.5 टास्कबार




4.5.1 टास्कबार टैब



4.5.1.1 कार्य

पॉपअप तक पहुंचने के लिए बटन बदलें का चयन करें जहां कार्यों को टास्कबार से जोड़ा या हटाया जा सकता है।



यह चयन करें कटास्कबार पर किसी टास्क का प्रयोग करना है। टास्क के बारे में अधिक जानकारी के लिए, 3.4 साधारण कार्य, पृष्ठ 13 देखें।



इस बात से अवगत रहें कटास्कबार पर जितने अधिक कार्यों का प्रयोग किया जाता है, छोटे स्क्रीन पर उनका चयन करना उतना अधिक कठिन हो सकता है।

टास्कबार पर इसके उपयोग के को संक्षम करने हेतु प्रत्येक टास्क के लिए चालू/बंद चेक बॉक्स को चालू पर टॉगल करें।

टास्कबार पर इसके उपयोग और दृश्यता को संक्षम करने हेतु प्रत्येक टास्क के लिए चालू/बंद चेक बॉक्स को बंद पर टॉगल करें।

4.5.1.2 लेफ्ट क्लिक को बढ़ाएँ

लेफ्ट क्लिक को बढ़ाएँ सक्रिय करने से टास्कबार के भीतर लेफ्ट क्लिक के सक्रिय क्षेत्र का अच्छे से विस्तार किया जा सकता है, जो लेफ्ट क्लिक टास्क को चयन करना अधिक आसान बनाता है।

टास्कबार पर लेफ्ट क्लिक टास्क का विस्तार करने और जोर देने के लिए लेफ्ट क्लिक को बढ़ाएँ का प्रयोग करें। यदि इसे बंद पर टॉगल किया जाता है, तो सभी चयनित टास्क को टास्कबार पर समान रूप से जगह दिया जाता है। यदि इसे चालू पर टॉगल किया जाता है, तो लेफ्ट क्लिक के अलावा सभी टास्क अपने मूल/छोटे आकार में रहेंगे तथा लेफ्ट क्लिक टास्क टास्कबार पर शेष स्थान को भरेगा।

4.5.1.3 टास्कबार का आकार

टास्कबार के आकार के साथ, टास्कबार को तीन (3) आकारों के बीच बदल सकता है:

छोटा	मध्यम	वशिल

टास्कबार के लिए एक बड़े आकार का चयन करने से टास्क के चारों ओर के सक्रिय क्षेत्र का वसितार होगा, इसलिए उपयोगकर्ता के लिए टास्क का चयन करना और भी आसान हो जाएगा। वास्तविक सक्रिय क्षेत्र का वसितार स्क्रीन के बाहर होगा तथा टास्क के लिए आइकन हमेशा सक्रिय क्षेत्र के केंद्र में होता है।


4.5.1.4 स्वतः-छपिना

टास्कबार को स्वचालित रूप से छुपाता है। स्वचालित सक्रियण मोड में सभी स्टिकी कार्यों और सभी कार्यों के लिए उपलब्ध है।

स्वतः-छपिना को सक्रिय करने के लिए चालू/बंद चेक बॉक्स को चालू पर टॉगल करें।

स्वतः-छपिना को सक्रिय करने के लिए चालू/बंद चेक बॉक्स को बंद पर टॉगल करें।

4.5.2 चयन टैब



4.5.2.1 प्राथमिक चयन

प्राथमिक चयन हमेशा सक्रिय होता है और इसे नष्क्रिय नहीं किया जा सकता है।


4.5.2.2 माध्यमिक चयन

डिफॉल्ट रूप से, माध्यमिक चयन हमेशा बंद रहता है। यदि चालू पर टॉगल हों, तो माध्यमिक चयन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4.5.2.3 तृतीयक चयन

डिफॉल्ट रूप से, तृतीयक चयन हमेशा बंद रहता है। यदि चालू पर टॉगल हों, तो तृतीयक चयन को उपलब्ध कराया जाएगा। तृतीयक चयन के साथ, स्टिकी और सुरक्षित क्लिक कार्य उपलब्ध होंगे। अधिक जानकारी के लिए, 3.5 स्टिकी कार्य, पृष्ठ 15 और 3.6 सुरक्षित क्लिक, पृष्ठ 16 देखें।

4.5.3 जूम टैब



जूम की गहराई

जूम गहराई को 8 वभिन्नि स्तरों पर सेट किया जा सकता है, सेटिंग बदलने के लिए केवल वाछति स्थितिपर नजर डालें। गहराई में बदलाव करने से इस बात का समायोजन होगा कि जूम कतिना गहरा है और टास्क के नषिपादन से पहले यह कतिना गहराई तक जाएगा। स्केल जतिना अधिक दाई ओर जाएगा जूम उतना ही गहरा होगा।




यदि गहराई शून्य पर सेट हो, कोई भी जूमिंग नहीं होगा। यह प्राथमिक चयन के साथ एक त्वरित क्लिक होगा। माध्यमिक चयन के साथ भी यह एक जूम होगा।

जूम की गति

जूम की गति को 8 वभिन्नि स्तरों पर सेट किया जा सकता है, सेटिंग बदलने के लिए केवल वाछति स्थितिपर नजर डालें। गति बदलने से यह प्रभावित होगा कि टास्क के नषिपादन से पहले जूम कतिना तेज है। स्केल जतिना अधिक दाई ओर जाएगा जूम उतना ही तेज होगा।

4.6 कीबोर्ड



Word Prediction

- चालू - गेज कीबोर्ड का प्रयोग करते Word Prediction को सक्रिय करने के लिए चालू चुनें। (डिफॉल्ट)
- बंद - गेज कीबोर्ड का प्रयोग करते Word Prediction को नषिक्रिय करने के लिए बंद चुनें।

ध्वनि फीडबैक

- चालू - गेज कीबोर्ड पर बटन का चयन करते समय ध्वनि फीडबैक को सक्रिय करने के लिए चालू चुनें।
- बंद - गेज कीबोर्ड पर बटन का चयन करते समय ध्वनि फीडबैक को नषिक्रिय करने के लिए बंद चुनें।

आकार

- छोटा - छोटे आकार के गेज कीबोर्ड का प्रयोग करने के लिए छोटा चुनें, इससे स्क्रीन का आधा से भी कम भाग कवर होगा, आकृति 4.2 छोटा कीबोर्ड लेआउट (डिफॉल्ट), पृष्ठ 37 देखें।
- बड़ा - बड़े आकार के गेज कीबोर्ड का प्रयोग करने के लिए बड़ा चुनें, इससे स्क्रीन का आधा से अधिक भाग कवर होगा, आकृति 4.3 बड़ा कीबोर्ड लेआउट, पृष्ठ 37 देखें।



आकृति 4.2 छोटा कीबोर्ड लेआउट (डिफॉल्ट)



आकृति 4.3 बड़ा कीबोर्ड लेआउट

भाषा

चयनित भाषा कीबोर्ड लेआउट दिखाया गया है। कीबोर्ड लेआउट को दूसरे भाषा में बदलने के लिए बदलें बटन का चयन करें। कई प्रकार के भिन्न भाषा कीबोर्ड लेआउट उपलब्ध हैं।

5 Virtual Remote

5.1 Virtual Remote ओवरव्यू



आकृति 5.1 Virtual Remote का ओवरव्यू

Virtual Remote को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:

- Virtual Remote मेनू, अधिक जानकारी के लिए 5.1.1 Virtual Remote मेनू, पृष्ठ 38 देखें।
- सक्रिय रिमोट, अधिक जानकारी के लिए 5.1.2 सक्रिय रिमोट, पृष्ठ 39 देखें।

5.1.1 Virtual Remote मेनू




आकृति 5.2 Virtual Remote मेनू

Virtual Remote मेनू में आइकन हैं:

टास्क बटन	कार्रवाई	विवरण
+	रिमोट को जोड़ें	नया रिमोट जोड़ने के लिए इस एक्शन का चयन करें, 5.2.4 रिमोट जोड़ें, पृष्ठ 41 देखें।
i	जानकारी	जानकारी पृष्ठ खोलने के लिए इस एक्शन का चयन करें, 5.2.6 जानकारी, पृष्ठ 57 देखें।
<	बाएं	सक्रिय रिमोट के बाईं ओर स्थिति रिमोट को सक्रिय करने के लिए इस एक्शन का चयन करें।
>	दाएं	सक्रिय रिमोट के दाईं ओर स्थिति रिमोट को सक्रिय करने के लिए इस एक्शन का चयन करें।
✎	मोड संपादित करें	सक्रिय रिमोट के संपादन मोड पर जाने के लिए इस एक्शन का चयन करें, 5.2.5 मोड संपादित करें, पृष्ठ 48 देखें।
✕	बंद करें/मिनीमाइज करें	Virtual Remote एप्लिकेशन को मिनीमाइज करने के लिए इस एक्शन का चयन करें।

5.1.2 सक्रिय रिमोट

सक्रिय रिमोट कंट्रोल हमेशा वह रिमोट होता है जो Virtual Remote मेनू के मध्य में होता है, तो आकृति 5.3 सक्रिय रिमोट देखें।




आकृति 5.3 सक्रिय रिमोट

 सभी बटन जो सक्रिय रिमोट से संबंधित स्क्रीन पर दृश्यमान होते हैं।

आप दो (2) अधिक उपलब्ध रिमोटों के नाम को देखने में सक्षम होंगे, ये दोनों सक्रिय रिमोट के दोनों के तरफ उपलब्ध रहेंगे। जब तक आप किसी एक रिमोट को सक्रिय नहीं बनाएँगे तब तक आप उपलब्ध रिमोटों के केवल नाम ही देख पाएँगे, न कि बटन।

5.1.3 बटन




आकृति 5.4 बटन

सभी बटन जो सक्रिय रिमोट से संबंधित स्क्रीन पर दृश्यमान होते हैं। रिमोट कंट्रोल में दो (2) प्रकार के बटन होते हैं।


- सक्रिय बटन , आकृति 5.5 सक्रिय बटन, पृष्ठ 40 देखें
- निष्क्रिय बटन , आकृति 5.6 निष्क्रिय बटन, पृष्ठ 40 देखें



बटन की मात्रा और बटन के फ़ंक्शन उपयोगकर्ता की पसंद के अनुसार सिस्टम और कंट्रोल के आधार पर भिन्न होंगे।



आकृति 5.5 सक्रिय बटन



आकृति 5.6 निष्क्रिय बटन

5.2 Tobii Dynavox Virtual Remote का प्रयोग करना


डिवाइस से TV, DVD, ऑडियो इत्यादि सिस्टम को नियंत्रित करने हेतु उपयोगकर्ता के लिए Tobii Dynavox Virtual Remote इसे संभव बनाता है।



Virtual Remote में सभी फ़ंक्शन टच और माउस समर्थ होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोगकर्ता को देखभालकर्ता या सहायक के लिए इसे आसान बनाता है।

5.2.1 पहले स्टार्ट अप पर

एक छोटा गाइड Virtual Remote सॉफ्टवेयर के लेआउट के लिए उपयोगकर्ता की पहचान कराएगा। केवल स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें।



आकृति 5.7 Virtual Remote परचिय स्क्रीन

5.2.2 सक्रिय रिमोट बदलना

सक्रिय रिमोट बदलने के लिए:

- सक्रिय रिमोट के दाएँ या बाएँ में से किसी एक नाम का चयन करें।
- या उपलब्ध रिमोटों को स्कॉल करने के लिए  और  बटन का प्रयोग करें।



सक्रिय रिमोट कंट्रोल हमेशा वह रिमोट होता है जो Virtual Remote मेनू के मध्य में होता है।

5.2.3 रिमोट पर बटन का प्रयोग करना

केवल उस बटन का चयन करें जिसका प्रयोग आप डिवाइस के लिए सिग्नल भेजना चाहते हैं। वॉल्यूम बटन प्रायः ससत सिग्नल भेजने के लिए इतनी ही देर तक कॉन्फिगर किए जाते हैं, जतिनी देर तक बटन का चयन किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, 5.2.5.3.1 सिग्नल की लंबाई, पृष्ठ 52 देखें।

9 से बड़ी संख्या (उदा. विविधि अंक) दर्ज करने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें।

9 से बड़ी संख्याओं की चरण सूची

1. अनुक्रम में भेजी जाने वाली सभी संख्याओं का चयन करें। सभी चयनित संख्याएँ रिमोट की संख्या खंड के भीतर सफेद बॉक्स में दृश्यमान होंगे।



2. डिवाइस के लिए सिग्नल भेजने के लिए **Send** बटन या सभी चयनित संख्याओं को हटाने के लिए **Clear** बटन का चयन करें।

5.2.4 रिमोट जोड़ें


नया रिमोट जोड़ने के दो (2) तरीके हैं।

5.2.4.1 प्रोग्राम किए गए रिमोट जोड़ें


किसी नए प्रोग्राम किए गए रिमोट को जोड़ने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

प्रोग्राम की गई रिमोट चरण सूची को जोड़ना

1. मेनू से  का चयन करें।
2. प्रोग्राम किए गए बटन का चयन करें




3. प्रोग्राम किए गए रिमोट के प्रकार का चयन करें
 - टीवी
 - DVD/BLURAY
 - ऑडियो




4. सूची से ब्रांड का चयन करें



यदि आप ब्रांड प्राप्त नहीं कर सकते, तो **Other** का चयन करें, अधिक जानकारी के लिए 5.2.4.1.1 अन्य रिमोट, पृष्ठ 44 देखें




5. जब ब्रांड का चयन किया जाता है, तो इस जानकारी के साथ एक पॉपअप दखिगा कइसमें कतिने प्रोग्राम किए गए रिमोट उपलब्ध हैं।



OK बटन का चयन करें।

6. रिमोट का चयन करें।




7. उपयुक्त रिमोट की पहचान करने के लिए चयनित रिमोट पर वभिन्न सग्नलों को आजमाएँ।
8. जब तक सर्वाधिक उपयुक्त रिमोट नहीं मलि जाता तब तक चरण 6 और 7 को दोहराएँ।




उपलब्ध रिमोटों को स्कॉल करने के लिए **<** और **>** बटन का प्रयोग करें।

9. सर्वाधिक उपयुक्त रिमोट का चयन करें।
10. **Use** बटन का चयन करें।



11. चयनित रिमोट की प्रतिलिपि उपलब्ध रिमोट के लिए बनाई जाएगी।




अंतिम रूप देने के लिए **Go to Remote** बटन का चयन करें।

5.2.4.1.1 अन्य रिमोट


अन्य रिमोट को जोड़ने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

अन्य रिमोट जोड़ने के लिए चरण सूची


1. चरण सूची के चरण 1 — 3 का पालन करें: प्रोग्राम की गई रिमोट चरण सूची को जोड़ना, पृष्ठ 42।
2. **Other** बटन का चयन करें।
3. पाठ बॉक्स में ब्रांड नाम टाइप करें।




खोज परिणाम को सीमित करने के लिए, अधिक वर्णों को टाइप करें।



4. ब्रांड का चयन करें।




5. जब ब्रांड का चयन किया जाता है, तो इस जानकारी के साथ एक पॉपअप दखिगा कइसमें कतिने प्रोग्राम किए गए रिमोट उपलब्ध हैं।



OK बटन का चयन करें।


6. रिमोट का चयन करें।



7. उपयुक्त रिमोट की पहचान करने के लिए चयनित रिमोट पर वभिन्न सग्नलों को आजमाएँ।
8. जब तक सर्वश्रेष्ठ संभावित रिमोट नहीं मलि जाता तब तक चरण 6 और 7 को दोहराएँ।



उपलब्ध रिमोटों को स्कॉल करने के लिए




और


बटन का प्रयोग करें।

9. सर्वाधिक उपयुक्त रिमोट का चयन करें।

10. Use बटन का चयन करें।



11. चयनित रिमोट की प्रतिलिपि डिपलब्ल रमोट के लिए बनाई जाएगी।




समाप्त को अंतिम रूप देने के लिए **Go to Remote** बटन का चयन करें।

5.2.4.2 प्रोग्राम नहीं किए गए रिमोट जोड़ें

किसी नए प्रोग्राम नहीं किए गए रिमोट को जोड़ने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:


प्रोग्राम नहीं की गई रिमोट चरण सूची को जोड़ना

1. मेनू से **+** का चयन करें।
2. प्रोग्राम नहीं किए गए बटन का चयन करें




3. प्रोग्राम नहीं किए गए रिमोट के प्रकार का चयन करें
 - टीवी
 - ऑडियो
 - केबल बॉक्स

- DVD या BLURAY
- रक्ति टेम्पलेट




4. प्रोग्राम के लिए बटन का चयन करें।




उपलब्ध आइकन चरण 3 में चयनित रिमोट कंट्रोल के प्रकार के आधार पर भिन्न होगा।

5. प्रोग्राम के लिए बटन का चयन करें।
6. अपने Tobii Dynavox IR रसीवर रिमोट कंट्रोल को पॉइंट करें तथा रिमोट कंट्रोल पर ऐसे बांछित बटन को दबाएँ जसि पर आप Virtual Remote सीखना चाहते हैं।



7. जब Virtual Remote में सिग्नल को सहेजा जाता है, तो संपन्न पॉप अप दखिगा।




 पॉपअल कुछ सेकंड बाद स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।

8. जब तक आप रमोट पर सभी आवश्यक बटन को प्रोग्राम नहीं कर लेते, तब तक चरण 5 — 7 को दोहराएँ।

 रमोट कंट्रोल पर बटन को बदलने या हटाने के लिए, आपको प्रोग्रामिंग समाप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी और संपादन मोड में जाएँ। संपादन मोड के बारे में अधिक जानकारी के लिए, 5.2.5 मोड संपादित करें, पृष्ठ 48 देखें।

9. अंतमि रूप देने के लिए संपन्न का चयन करें




5.2.5 मोड संपादित करें



संपादन मोड के जरिए आप मौजूदा रमोट में परिवर्तन कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि संपादित किए जाने वाले रमोट कंट्रोल ही सक्रिय रमोट हो। संपादन मोड दर्ज करने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

संपादन मोड चरण सूची

1.  (संपादन मोड) बटन का चयन करें।




2. रिमोट कंट्रोल के उस खंड का चयन करें जिस आप बदलना चाहते हैं। नमूनलखिति परविरतन कएि जा सकते हैं:
 - रिमोट का नाम बदलें, 5.2.5.1 रिमोट का नाम बदलें, पृष्ठ 49 देखें
 - रिमोट हटाएँ, 5.2.5.2 रिमोट हटाएँ, पृष्ठ 50 देखें
 - मौजूदा सक्रिय बटन में परविरतन करने के लिए, 5.2.5.3 मौजूदा सक्रिय बटन में परविरतन करना देखें।
 - प्रोग्राम नहीं कएि गए मौजूदा बटन में परविरतन करने के लिए, 5.2.5.4 प्रोग्राम नहीं कएि गए मौजूदा बटन में परविरतन करना, पृष्ठ 54 देखें।
 - किसी रक्ति स्थान के लिए एक नया बटन जोड़ें, 5.2.5.5 रक्ति स्पेस के लिए एक नया बटन जोड़ें, पृष्ठ 56 देखें

5.2.5.1 रिमोट का नाम बदलें

रिमोट का नाम बदलने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:


रिमोट का नाम बदलें

1.  (संपादन मोड) बटन का चयन करें।



2. रिमोट कंट्रोल के नाम के चारों ओर "Select here to edit" बटन का चयन करें।


3. **Relabel** बटन का चयन करें।



4. नया लेबल टाइप करें।



सुनिश्चित करें कि आप छोटे नाम का प्रयोग कर रहे हैं।



5. रीलेबलिंग को अंतिम रूप देने के लिए कीबोर्ड पर **Enter** कुंजी का चयन करें।

6. संपादन मोड से बाहर जाने के लिए  आइकन का चयन करें।

5.2.5.2 रमोट हटाएँ।


रमोट हटाने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

रमोट चरण सूची को हटाना


1.  (संपादन मोड) बटन का चयन करें।



- रिमोट कंट्रोल के नाम के चारों ओर "Select here to edit" बटन का चयन करें।
- Delete** बटन का चयन करें।



- चयन करें:
 - हटाने के लिए हाँ
 - रद्द करने के लिए नहीं



- संपादन मोड से बाहर जाने के लिए  आइकन का चयन करें।

5.2.5.3 मौजूदा सक्रिय बटन में परिवर्तन करना

मौजूदा सक्रिय बटन में परिवर्तन करने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:


मौजूदा सक्रिय बटन सूची में परिवर्तन करना

-  (संपादन मोड) बटन का चयन करें।



- एक बटन का चयन करें, जो काले पृष्ठभूमिवाले और आइकन या पाठ हो, उदा. रमोट कंट्रोल बटन के चारों ओर “Select a button the edit” बॉक्स में ।

- नमूनलखिति में से किसी एक एक्शन का चयन करें:
 - सग्नल की लंबाई, 5.2.5.3.1 सग्नल की लंबाई देखें।
 - नया सग्नल, 5.2.5.3.2 नया सग्नल, पृष्ठ 52 देखें।
 - पाठ बदलने के लिए, 5.2.5.3.3 पाठ बदलना, पृष्ठ 53 देखें
 - आइकन बदलने के लिए, 5.2.5.3.4 आइकन बदलना, पृष्ठ 54 देखें
 - साफ करें बटन, बटन पर संग्रहित सभी जानकारी को मटा देगा।



- संपादन मोड से बाहर जाने के लिए  आइकन का चयन करें।

5.2.5.3.1 सग्नल की लंबाई


Virtual Remote से भेजी गई सग्नल को समझने के लिए यूनिट प्राप्त करने हेतु, आपको सग्नल की लंबाई को बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आप सग्नल सतत रूप से भेजने के लिए किसी ऐसे बटन का चयन करना चाहते हैं, तो उतनी अवधिक आपको बटन का चयन करना पड़ेगा।

नमूनलखिति विकल्पों में से किसी एक (1) का चयन करें:

- सामान्य — शॉर्ट बर्स्ट में IR सग्नल भेजेगा।
- लंबा — एक (1) सेकंड में IR सग्नल भेजेगा।
- अधिक लंबा — दो (2) सेकंड में IR सग्नल भेजेगा।
- सतत — जितनी देर तक बटन का चयन किया जाएगा उतनी देर तक सग्नल भेजेगा।



उदाहरण के लिए वॉल्यूम बटन हेतु एक वशिष सेटिंग है




5.2.5.3.2 नया सग्नल


किसी बटन के नए सग्नल को प्रोग्राम करने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

नया सग्नल चरण सूची

1. अपने Tobii Dynavox IR रसीवर की ओर रमोट कंट्रोल को पॉइंट करें तथा रमोट कंट्रोल पर ऐसे बांछति बटन को दबाएँ जसि पर आप Virtual Remote सीखना चाहते हैं।



2. जब Virtual Remote में सग्नल को सहेजा जाता है, तो संपन्न पॉप अप दखिगा।




पॉपअल कुछ सेकंड बाद स्वचालति रूप से बंद हो जाएगा।

5.2.5.3.3 पाठ बदलना

पाठ बदलने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

पाठ चरण सूची बदलना

1. वह पाठ टाइप करें जसि बटन पर होना चाहिए।




2. पाठ स्वीकार करने के लिए कीबोर्ड पर Enter/Return कुंजी का चयन करें।

5.2.5.3.4 आइकन बदलना

आइकन बदलने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

1. उपलब्ध आइकन का चयन करें।




2. आइकन स्वीकार करने के लिए **Save** बटन का चयन करें।

5.2.5.4 प्रोग्राम नहीं कए गए मौजूदा बटन में परिवर्तन करना

प्रोग्राम नहीं कए गए मौजूदा बटन में परिवर्तन करने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:


प्रोग्राम नहीं कए गए मौजूदा बटन चरण सूची में परिवर्तन करना

1.  (संपादन मोड) बटन का चयन करें।



2. एक बटन का चयन करें, जो ग्रे पृष्ठभूमिवाले और आइकन या पाठ हो, उदा. रिमोट कंट्रोल बटन के चारों ओर "Select a button the edit" बॉक्स में ।
3. निम्नलिखित में से किसी एक एक्शन का चयन करें:
 - प्रोग्राम, 5.2.5.4.1 प्रोग्राम, पृष्ठ 55 देखें
 - पाठ बदलने के लिए, 5.2.5.3.3 पाठ बदलना, पृष्ठ 53 देखें
 - आइकन बदलने के लिए, 5.2.5.3.4 आइकन बदलना, पृष्ठ 54 देखें

- साफ करें बटन, बटन पर संग्रहित सभी जानकारी को मटा देगा।




4. संपादन मोड से बाहर जाने के लिए  आइकन का चयन करें।

5.2.5.4.1 प्रोग्राम


किसी बटन के सिग्नल को प्रोग्राम करने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

चरण सूची को प्रोग्राम करें

1. अपने Tobii Dynavox IR रसीवर की ओर रिमोट कंट्रोल को पॉइंट करें तथा रिमोट कंट्रोल पर ऐसे वांछित बटन को दबाएँ जसि पर आप Virtual Remote सीखना चाहते हैं।



2. जब Virtual Remote में सिग्नल को सहेजा जाता है, तो संपन्न पॉप अप दखिगा।



पॉपअल कुछ सेकंड बाद स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।

5.2.5.5 रक्ति स्पेस के लिए एक नया बटन जोड़ें


किसी रक्ति स्पेस के लिए नया बटन जोड़ने हेतु, इस प्रक्रिया का पालन करें:

रक्ति स्पेस चरण सूची के लिए एक नया बटन जोड़ें

1.  (संपादन मोड) बटन का चयन करें।



2. एक बटन का चयन करें, जो ग्रे पृष्ठभूमिवाले और रक्ति हो, उदा. रमिोट कंट्रोल बटन के चारों ओर “Select a button the edit” बॉक्स में .
3. निम्नलिखित में से किसी एक एक्शन का चयन करें:
 - पाठ बदलने के लिए, 5.2.5.3.3 पाठ बदलना, पृष्ठ 53 देखें
 - आइकन बदलने के लिए, 5.2.5.3.4 आइकन बदलना, पृष्ठ 54 देखें




4. संपादन मोड से बाहर जाने के लिए  आइकन का चयन करें।

5.2.6


जानकारी



जानकारी पृष्ठ में, आप हार्डवेयर और बभिन्नि प्रकार के सॉफ्टवेयर दोनों के लिए सभी संस्करण जानकारी मलिंगी।



सुधार करने में हमारी सहायता करें: सॉफ्टवेयर में Tobii Dynavox सुधार करने हेतु सहायता करने के लिए, चालू के लिए चालू/बंद चेकबॉक्स को टॉगल करें। इस बारे में जो भी बताया गया है, उस जानकारी के साथ पृष्ठ खोलने के लिए अधिक जानकारी बटन का चयन करें। अधिक जानकारी के लिए, आकृति 5.8 डेटा संग्रहण, पृष्ठ 57 देखें।



आकृति 5.8 डेटा संग्रहण

ट्यूटोरियल: आप भी Virtual Remote लॉन्च बटन का चयन करके ट्यूटोरियल को लॉन्च करने में सक्षम होंगे।



कॉपीराइट ©Tobii AB (publ)। चित्रण और बनिर्दिष्ट प्रत्येक स्थानीय बाजार में प्रस्तावित उत्पादों और सेवाओं पर आवश्यक रूप से लागू नहीं होते हैं। तकनीकी बनिर्दिष्ट बना किसी प्रत्येक सूचना के परिवर्तन के अधीन है। सभी अन्य ट्रेडमार्क उनके संबंधित मालिकों की संपत्ति हैं।

अपने टोबी डाइनावोक्स डेवाइस के लिए सहायता प्राप्त करें

ऑनलाइन सहायता प्राप्त करें

आपके टोबी डाइनावोक्स डेवाइस के लिए उत्पाद वशिष्ट सहायता पेज देखें। इसमें उत्पाद से संबंधित समस्याओं तथा युक्तिएवं सुझावों के बारे में अद्यतित जानकारी शामिल है।नमिन पर ऑनलाइन हमारे समर्थन पृष्ठ प्राप्त करें: www.TobiiDynavox.com/support-training

अपने बकिरय प्रतनिधि या रीसेलर से संपर्क करें

आपके उत्पाद के साथ किसी प्रश्नों या समस्याओं के लिए, सहायता के लिए अपने टोबी डाइनावोक्स बकिरय प्रतनिधिया अधिकृत रीसेलर से संपर्क करें। वे अपने व्यक्तिगत सेटअप से बहुत ही परिचित हैं तथा युक्तियों और उत्पाद प्रशिक्षण के जरिए बहुत ही अच्छे से सहायता कर सकते हैं। संपर्क बकिरण के लिए, www.TobiiDynavox.com/contact पर जाएँ।